



三菱送風機専用単相インバータ

OROL FS2


このたびは、送風機用インバータをご採用いただき、誠にありがとうございます。 工事店さまへ

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。電気設備技術基準 や内線規程に基づき、取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

お客さまへ ご使用前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。なお、この説明書は保管してお いてください。

FR-FS2-0.4K、0.8K



安全のために必ず守ること

据付け、運転、保守、点検の前に必ずこの取扱説明書とその付属 書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全 の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用く

この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」、「注意」 として区分してあります。

<u>↑</u> **危険** 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死 亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中 程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合 および物的損害だけの発生が想定される場合。

に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載してい ますので必ず守ってください。

1. 感電防止のために

⚠危険

- 通電中および運転中は表面カバーを開けないでください。感電 の原因になります。
- 表面カバーおよび配線カバーをはずしての運転は行わないで ください。高電圧の端子および充電部が露出していますので感 雷の原因になります。
- 電源OFF時でも配線作業・定期点検以外では表面カバーをはず さないでください。インバータ内部は充電されており感電の原 因となります。
- 配線作業や点検は、電源を遮断し、操作パネルの表示が消灯し たことを確認し、電源遮断後10分以上経過したのちに、テス タなどで電圧を確認してから行ってください。電源を遮断した 後しばらくの間はコンデンサが高圧で充電されていて危険で す。
- 100V クラスインバータは保護接地D種以上の接地工事を行っ てください。
- 配線作業や点検は専門の技術者が行ってください。
- 本体を据え付けてから配線してください。 感電、傷害の原因に なります。
- ●濡れた手で M ダイヤル操作およびキーを操作しないでくださ い。感電の原因になります。
- 電線は傷つけたり、無理なストレスをかけたり、重いものを載せ たり、挟み込んだりしないでください。感電の原因になります。
- 濡れた手で基板に触れたり、ケーブル類の抜き差しをしないで ください。感電の原因となります。
- 主回路コンデンサ容量を測定する場合、電源 OFF 時に送風機 モータへ約1s間、直流電圧を印加します。感電の原因となり ますので、電源OFF直後は、配線等に触れないでください。

2. 火災防止のために

⚠注意

- インバータは、穴の開いていない (インバータのフィンなどに 背面から触れられないよう) 不燃性の壁などに取り付けてくだ さい。可燃物への取付けおよび可燃物近くへの取付けは、火災 の原因になります。
- インバータが故障した場合は、インバータの電源を遮断してく ださい。大雷流が流れ続けると火災の原因になります。
- 取扱説明書に記載の日常点検および定期点検を必ず実施して ください。点検を怠って使用し続けると破裂・破損・火災の原 因になります。

3. 傷害防止のために

⚠注意

- 各端子には取扱説明書に決められた電圧以外は印加しないで ください。破裂・破損などの原因になります。
- 端子接続を間違えないでください。 破裂・破損などの原因にな
- 極性 (+-) を間違えないでください。破裂・破損などの原因 になります。
- 通電中や電源遮断後のしばらくの間は、インバータは高温にな りますので触らないでください。火傷の原因になります。

次の注意事項についても十分留意ください。取扱いを誤った場合 には思わぬ故障・けが・感電などの原因となることがあります。

(1) 運搬・据付けについて

⚠注意

- 製品の重さに応じて正しい方法で運搬してください。けがの原 因になります。
- 制限以上の多段積をおやめください。
- 製品は、重さに耐える所に、取扱説明書に従って取り付けてく ださい。
- 損傷、部品が欠けているインバータを据え付け、運転しないで ください。
- 運搬時は表面カバーやMダイヤルを持たないでください。落下 や故障することがあります。
- 製品の上に乗ったり重いものを載せないでください。
- 取付け方向は必ずお守りください。
- インバータ内部にねじ・金属片などの導電性異物や油などの可 燃性異物が混入しないようにしてください。
- インバータは精密機器ですので、落下させたり、強い衝撃を与 えないようにしてください。
- 下記の環境条件でご使用ください。インバータ故障の原因にな ります。

	周囲温度	−10℃~+40℃(凍結のないこと)
	周囲湿度	90%RH以下(結露のないこと)
環	保存温度	-20°C~+65°C *
	雰囲気	屋内(腐食性ガス、引火性ガス、
境	分世ス	オイルミスト・じんあいのないこと)
-50	標高・振動	海抜1000m以下·5.9m/s ² 以下、10~55Hz(X、
	1示同:1火到	Y、Z各方向)

* 輸送時などの短時間に適用できる温度です。

(2) 配線について

⚠注意

● インバータの出力側には、進相コンデンサやサージキラー・ラ ジオノイズフィルタを取り付けないでください。過熱・焼損の 恐れがあります。

(3) 試運転調整について

⚠注意

● 運転前に各パラメータの確認・調整を行ってください。 機械に よっては予期せぬ動きとなる場合があります。

⚠危険

- リトライ機能を選択するとトリップ時に突然再始動しますので近寄らないでください。
- 安全のため (摩止) とは別に、緊急停止を行う回路 (電源遮断および緊急停止用機械ブレーキ動作など)、スイッチを用意してください。
- 運転信号を入れたままアラームリセットを行うと突然再始動 しますので、運転信号が切れていることを確認してから行って ください。
- 三菱換気送風機以外の負荷には使用しないでください。 インバータ出力に他の電気機器を接続すると、機器が破損する ことがあります。
- ●改造は行わないでください。
- ●取扱説明書に記載のない部品取外し行為は行わないでください。故障や破損の原因になります。

⚠注意

- 電子サーマルでは送風機モータの過熱保護ができない場合があります。外部サーマルによる過熱保護を合わせて設置することを推奨します。
- ●電源側の電磁接触器でインバータの頻繁な始動・停止を行わないでください。インバータの寿命が短くなります。
- ノイズフィルタなどにより電磁障害の影響を小さくしてください。インバータの近くで使用される電子機器に障害を与える恐れがあります。
- 高調波抑制のための対策を行ってください。インバータから発生する電源高調波によって、進相コンデンサや発電機が過熱・ 損傷する恐れがあります。
- ●パラメータクリア、オールクリアを行った場合、運転前に必要なパラメータを再設定してください。各パラメータが初期値に戻ります。
- インバータは容易に高速運転の設定ができますので、設定変更にあたっては送風機や機械の性能を十分確認しておいてからお使いください。
- インバータのブレーキ機能では停止保持ができません。別に保持装置を設置ください。
- ●長期保存後にインバータを運転する場合は、点検、試験運転を 実施してください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身体の静電気を取り除いてください。

(5) 異常時の処置について

⚠注意

- インバータが故障しても機械、装置が危険な状態にならないよう、 非常ブレーキなどの安全バックアップ装置を設けてください。
- インバータ入力側のブレーカがトリップした場合は、配線の異常(短絡など)、インバータ内部部品の破損などが考えられます。ブレーカがトリップした原因を特定し、原因を取り除いたうえで再度ブレーカを投入してください。
- ●保護機能が動作したときは、原因の処置を行ってから、インバータをリセットして、運転を再開してください。
- (6) 保守点検・部品の交換について

⚠注意

● インバータの制御回路はメガーテスト (絶縁抵抗測定) を行わないでください。故障の原因となります。

(7) 廃棄について

⚠注意

● 産業廃棄物として処置してください。

一般的注意

本取扱説明書に記載されている全ての図解は、細部を説明するためにカバーまたは安全のための遮断物を取りはずした状態で描かれている場合がありますので、製品を運転するときは必ず規定どおりのカバーや遮断物を元どおりに戻し、取扱説明書に従って運転してください。

<略称と総称>

- PU:操作パネルおよびパラメータユニット(FR-PU04、FR-PU07)
- インバータ: 三菱換気送風機用インパータFREQROL-FS2シ リーズ
- FR-FS2: 三菱換気送風機用インパータ FREQROL-FS2 シリーズ
- Pr.: パラメータ番号 (インバータの機能番号)
- 本体運転: PU(操作パネル/FR-PU04/FR-PU07)を使用しての運転
- 外部運転:制御回路信号を使用しての運転
- 併用運転:PU(操作パネル/FR-PU04/FR-PU07)と外部操作 の併用による運転
- 送風機:三菱換気送風機

<各種商標>

• 記載してある会社名、製品名は、それぞれの会社の商標また は登録商標です。

<マーク>



▶ 備 考: 知っておくと参考になる補足的な内容、他機能との関連を記載しています。



注 記: 注意が必要な内容、または設定しても機能 しない場合がある内容を記載しています。



ポイント: 知っておくと便利な内容、要点を記載しています。

お客さま用


お客さま用

次

1	各部のなまえと特長	2
1.1	各部のなまえ	2
1.2	特長	2
2	使用方法	3
3	お手入れのしかた	4
4	故障・異常の見分けかたと処置方法	5

1 各部のなまえと特長

1.1 各部のなまえ



*適用機種およびシステム部材は、三菱換気送風機総合カタログを参照してください。 なお、最大出力電流は、FR-FS2-0.4Kで4A、FR-FS2-0.8Kで8Aまでです。

1.2 特長

このインバータは三菱単相100V送風機の運転・停止・風量調節を行うためのものです。インバータ方式による速度調節は次の特長を持っています。

- ・ Mダイヤルにより自由に風量を制御できます。
- ・50Hz地区でも、60Hz相当の風量が得られます。
- ・ 高周波インバータ方式のため、モータからの発生音が静かです。
- ・ 外部出力端子を利用することにより、リモコン運転・温度センサーによる自動運転(システム部材)、センサー運転(市販品)も可能です。
- ・モニタ(4桁LED)で運転状態(周波数・電流)およびエラー表示します。

使用方法

定します。





(1) 常時インバータを通電状態にして (運転) 、 (停止) ボタンで送風機の運転・停止を行い、Mダイヤルにてお好みの風量に設

●運転のしかた

	操作	モニタ(4桁LED)表示	内容
1	TO STATE OF THE ST	0.000 Hz =================================	プレーカを入れて、インバータに電源を入れます。(インバータ本体に電源スイッチはありません)(Hz・モニタ・本体運転ランプが点灯)
2	連転	80.00 Hz 連転 転送 (Mダイヤルで設定した周波数)	(運転) ボタンを押して運転します。*1 (運転ランプが点灯)
3		30.000 Hz 準振 性子 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Mダイヤルを回して、送風機の回転を見ながらお好みの風量を設定します。*2

- *1 停電の場合、周波数設定は記憶されますが、始動指令は記憶されません。送風機が運転状態で停電して再通電しても元の運転状態には戻りません。
- *2 手元リモコンや温度コントローラーが接続されているときや、外部運転LEDが点灯している場合は操作パネルの運転ボタンによる運転やMダイヤルによ る風量の設定はできません。

●停止のしかた

	操作	モニタ(4桁LED)表示	内容
1	停止 リセット	0.000 Hz 本基框	停止 ボタンを押して停止します。

- * 長期間停止する場合はブレーカを「切」にします。
- (2) 設置後、何らかの要因で送風機の振動が発生した場合には、V/Fパターンの変更・周波数ジャンプ機能によりその振動 をある程度押さえることができます。また、モーターの保護に電子サーマルの設定がありますので販売店、工事店にご 相談ください。
- (3) エラー表示について

インバータが異常な状態になりますとエラー表示をモニタ(4桁LED)に表示し、インバータの出力を停止します。 「4 故障・異常の見分けかたと処置方法」 (5ページ) を参照して点検するか、工事店に修理を依頼してください。

お手入れのしかた

お手入れの際は必ずブレーカを「切」にして行ってください。

ブレーカを「切」にした直後は、インバータ出力端子に電圧が残留していますので、モニタ(4桁LED)が消灯して10分以 上経過したのちに、お手入れをしてください。

- ●本体の冷却用スリットのゴミ、ほこりなどが付着すると、本体内部の温度が上昇し、正常に動作しなくなります。約3ヶ 月に1度を目安に清掃してください。
 - 1. 冷却用スリットのゴミ、ほこりは掃除機などで取り除いてください。
 - 2. 本体外装の汚れは中性洗剤を浸した布をかたくしぼってふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよく拭き取ってくだ

注意

- 分解清掃は絶対に行わないでください。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
- ▶ 本体内部に水などがかからないように十分注意してください。



• お手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。 (シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤)

4 故障・異常の見分けかたと処置方法

下記の現象がおきた場合、下表を参照して点検してください。工事店で実施する事項が発生した場合、事故防止のため電源を切り、お買い上げの販売店または、工事店に点検修理をご依頼ください。(エラー表示は44ページ参照)

現象	原因	処置	実施者	
		だ世	工事店	お客様
運転ランプは点灯するが、回	Mダイヤルが低速設定になっ ている。	Mダイヤルを右に回す。		0
重転リングは無対するが、固動しない。	送風機の接続が不完全。	送風機の接続を確実にする。	0	
#10000°	外部からの信号により「切」 になっている。	「入」にする。		0
T= #= [[] WE	インバータの周囲の通風が 悪くインバータが過熱する。	障害物を取除き通風を良くする。		0
エラー表示 を.F / 	インバータ上部の冷却用ス リットがゴミ・ほこりでふ さがっている。	清掃する。		0
エラー表示 尸 5 が点灯する。	外部運転モードで運転中に 操作パネルの (停止) キー、 またはパラメータユニット (FR-PU07/FR-PU04) の (FRSET) キーによる停止が実施 された。	①運転信号をOFFする。 ② (環版) キーを押し、 ************************************		0
と.F.I. n. 、P.5 以外のエラー表示が点灯する。	本体の故障または不具合がある。	販売店・工事店または当社のお近くの サービスセンターにて修理する。	0	
ラジオなどにノイズが入る。	ラジオ放送などの電波が弱 い。	電源・出力の配線をアースを施した金属 配管に納める。本体をアース工事する。	0	
	送風機の取付けがゆるんで いる。	固定し直す。	0	
	送風機の羽根にゴミ・ほこ りが付着している。	清掃する。	0	
振動・騒音がある。	送風機のベアリングが磨耗 している。	新しい物と交換する。	0	
	速度調整ツマミの設定位置 が悪い。	Mダイヤルのツマミの位置を変える。		0
	ファンインバータと送風機 のマッチングが悪い。	V/Fパターンを切り換える。	0	
運転 ボタンを押しても動かない。	ブレーカーが「切」になっ ている。	「入」にする。		0

目 次

販売店・工事店さま用


1		製品の確認と各部の名称	8
2		外形寸法図	9
3	3.1	周辺機器の接続 周辺機器の紹介	10
= 4		据付け方法	12
-	4.1	カバーの取外しと取付け方	
		.1 表面カバー	
		.2 配線カバー	
	4.2	インバータ本体の取付け	
	4.3 4.3		
	4.3		
		3.3 漏れ電流と漏電ブレーカの設置について	
	4.4	電源高調波対策について	18
= 5		動作概要	19
	5.1	インバータの始動動作	
	5.2	インバータの停止動作	
<u> </u>			20
U	6.1	W.H. 見 操作パネル	
	6.2	基本操作(出荷設定時)	
	6.3	シンプルモードパラメータ	
	6.4	シンプルモードパラメータの説明	23
	6.5	拡張機能パラメータ一覧表	25
= 7		パラメータの設定	32
-		パラメータ設定値を変更する	
	7.2	パラメータクリア、オールクリア	
	7.3	出力電流や出力電圧をモニタする	34
	7.4	第一優先モニタ	
	7.5	設定周波数を表示する	34
8		周波数設定器の調整	35
	8.1	周波数設定電圧(電流)バイアス・ゲインの調整方法	36
9		制御回路	39
	9.1	制御回路端子の説明	39
	9.2	制御回路の配線	
	9.3	パラメータユニット用コネクタへの接続	42
1(0	エラーと保護機能	43
		保護機能のリセット方法	
		異常表示一覧	
	10.3	デジタル表示と実文字との対応	45

	46
10.4.1 送風機が始動しない	46
10.4.2 送風機が異常音を発している	47
10.4.3 送風機モータが異常に発熱する	47
10.4.4 回転速度が設定の値に対し大きく異なる	47
10.4.5 加減速がスムーズでない	47
10.4.6 運転中に回転速度が変動する	48
10.4.7 運転モードの切り換えが正常に行われない	48
10.4.8 操作パネルが表示しない	48
10.4.9 送風機モータ電流が大きい	48
10.4.10回転速度が上昇しない	
10.4.11パラメータの書込みができない	49
	50
11 保守・点検時の注意点について	30
II	
in a minimum of the second of	50
11.1 点検項目	50
11.1 日常点検	50 50
11.1 日常点検 11.1.2 清掃	
11.1 点検項目	
11.1 点検項目 11.1.1 日常点検 11.1.2 清掃 11.2 定期点検 12 仕 様 12.1 定格	
11.1 点検項目 11.1.1 日常点検 11.1.2 清掃 11.2 定期点検 12.2 定期点検 12.1 定格 12.2 共通仕様	
11.1 点検項目 11.1.1 日常点検 11.1.2 清掃 11.2 定期点検 12.2 定期点検 12.1 定格 12.2 共通仕様 高調波抑制対策ガイドライン	
11.1 点検項目 11.1.1 日常点検 11.1.2 清掃 11.2 定期点検 12.2 定期点検 12.1 定格 12.2 共通仕様	


1 製品の確認と各部の名称

梱包箱からインバータを取り出し、表面カバーの容量名板と本体側面の定格名板を点検し、製品がご注文通りであるか、また損傷がないかの確認をしてください。


●インバータ形名



●入力側ノイズフィルタ



●出力側ノイズフィルタ



入力側ノイズフィルタのお問合せ先


TDKラムダ株式会社......TEL:0120-507039 FAX:0120-178090 受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

● 備 考


• SERIAL (製造番号) の見方については、*53ページ* を参照してください。

2 外形寸法図

●FR-FS2-0.4K





●FR-FS2-0.8K



●入力側ノイズフィルタ(MC1210、MC1216)







周辺機器の接続



インパータの許容電源仕様内で使用してください。 安全のため、電源のON、OFFはノーヒューズブレーカや漏電ブレーカ、電磁接触器で行ってください。 (11ページ参照)




ノーヒューズブレーカ(NFB)または 漏電ブレーカ(ELB)、ヒューズ

インパータは電源投入時に突入電流が流れる ため、ブレーカの選定は注意が必要です。 (11ページ参照)




電磁接触器(MC)



リアクトル(FR-HAL,FR-HEL オプション) 高調波抑制対策、力率の改善および大容量電 源直下(500kVA以上)に設置を行う場合リア クトル(オプション)の使用が必要となりま

す。使用を怠るとインバータが破損する場合 があります。機種に合わせてリアクトルを選定してください。DCリアクトル接続時は、端 子P/+-P1間の短絡片を取り外して接続して ください。



DCリアクトル(FR-HEL)



入力側ノイズフィルタ 雷源線からの輻射ノイズ 伝播ノイズを抑制する効 果があります。必ず設置し てください。





盤面操作パネル (FR-PA07)

パラメータユニット用コネクタに接続ケーブル パラメータユニット (FR-CB2)を接続することによって、FR-PA07、FR-(FR-PU07) PU07から運転を行うことができます。 (FR-PU07)







出力側ノイズフィルタ FSD-R-38B(白). ESD-R-38D-B(黒)

インバータ出力線からの輻射ノイ ESD-R-38D-B (黒) ズを抑制する効果があります。



出力側の接続機器

進相コンデンサ・サージキラー・ラジ オノイズフィルタは出力側に接続し ないでください。

出力側にノーヒューズブレーカを設 置する場合、ノーヒューズブレーカ の選定は各メーカへお問い合せく ださい。



接地

感電防止のために、送風機およびイ ンバータは必ず接地して使用してく ださい。インバータの動力線からの 誘導ノイズ対策としての接地配線は インバータの接地端子まで戻して 配線することを推奨します。



注記

P/+ P1

- 誤った配線は、インバータ破損にいたります。また、制御信号線は主回路線と十分に分離し、ノイズの影響を受けないよう にすることが大切です。 (14ページ参照)
- インバータの出力側には進相コンデンサやサージキラー、ラジオノイズフィルタを取り付けないでください。インバータト リップやコンデンサ、サージキラーの破損を引き起こします。接続されている場合は取り外してください。
- - インバータの入出力(主回路)には高周波成分を含んでおり、インバータの近くで使用される通信機器(AMラジオなど)に 電波障害を与える場合があります。この場合には出力側ノイズフィルタ(ESD-R-38B、ESD-R-38D-B)を取り付けることに よって障害を小さくすることができます。
- 周辺機器の詳細は各オプション、周辺機器の取扱説明書を参照してください。

NFB -


- INV

3.1 周辺機器の紹介

お客様の購入されたインバータのインバータ形名を確認してください。各容量に応じて適切な周辺機器の選定が必要です。 下表を参照して、適切な周辺機器を用意してください。

電圧	モータ 出力 (kW)	適用インバータ形名	ノーヒューズブレーカ(NFB)*1 または漏電ブレーカ(ELB)	電磁接触器 (MC)*2	ACリアクトル*3	DCリアクトル*3
₩ 1 2100\/	0.4	FR-FS2-0.4K	10A	S-N10	FR-HAL-1.5K	FR-HEL-2.2K
単相100V	0.8	FR-FS2-0.8K	15A	S-N10	FR-HAL-2.2K	FR-HEL-3.7K

- *1 •NFBの形名は、電源設備容量に合わせて選定してください。
 - •インバータ1台毎に、NFB1台を設置してください。
- *2 電磁接触器はAC-1級で選定しています。電磁接触器の電気的耐久性は、50万回です。送風機駆動中の非常停止にご使用の場合は、25回となります。



*3 大容量の電源トランス直下(500kVA以上のトランスに配線長10m以下)に接続した場合や、進相コンデンサの切り換えがある場合、電源入力回路に過 大なピーク電流が流れ、インバータを破損させることがあります。このような場合には必ずオブションの力率改善リアクトルFR-HELまたはFR-HALを 設置してください。



注記

- インバータ容量が送風機のモータ容量より大きな組合わせの場合、NFB および電磁接触器はインバータ形名に、電線および リアクトルは送風機のモータ出力に合わせて選定してください。
- インバータ1次側のブレーカがトリップした場合は、配線の異常(短絡など)、インバータ内部部品の破損などが考えられます。ブレーカがトリップした原因を特定し、原因を取り除いたうえで再度ブレーカを投入してください。


据付け方法

カバーの取外しと取付け方

4.1.1 表面カバー


●取外し(FR-FS2-0.4Kの例)

- 1) 表面カバーの取付けねじを緩めます。(ねじは取外 しできません)
- 2) 矢印のように表面カバーを手前方向へ引いて取り 外してください。



●取付け(FR-FS2-0.4Kの例)

- 1) 本体の正面にカバーを合わせて真っ直ぐに取り付 けてください。
- 2) 表面カバーの取付けねじを締め付けます。






- **注記** 表面カバーが確実に取り付けられたか十分に確認してください。
 - 表面カバーには容量名板、本体には定格名板が貼り付けられています。それぞれに同一の製造番号が捺印してありますので 取り外したカバーは必ず元のインバータに取り付けてください。

4.1.2 配線カバー

●取外しと取付け




4.2 インバータ本体の取付け


盤面取付けの場合

表面カバーと配線カバーは取り外してから固定します。(矢印の方向にカバーを取り外してください。)

•FR-FS2-0.4K












注記

- 複数台収納する場合は、並列に据え付けて冷却対策を行ってください。
- インバータは垂直に取り付けてください。
- インバータの周囲は放熱、保守のため少なくとも下図の寸法以上に、他の機器また は盤の壁面と離してください。






- * 周囲温度40℃以下で使用する場合は密着取付け(間隔0cm)できます。
- インバータは精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所への設置や取扱いをすると、動作不良や故障の原因となりますので絶対にさけてください。



4.3 配線

●端子結線図




注 記


- ノイズによる誤動作を防止するため、信号線は動力線と10cm以上離してください。また、主回路配線の入力側と出力側は分離してください。
- 配線時にインバータ内部に電線の切りくずを残さないでください。 電線の切りくずは、異常、故障、誤動作の原因になります。インバータはいつもきれいにしておいてください。制御盤などに取付け穴をあけるときは、切粉などがインバータに入らないよう注意してください。

4.3.1 主回路端子の配列と配線長

端子記号	端子名称	端子機能説明
R/L1、S/L2	交流電源入力	ノイズフィルタに接続します。
U、V	インバータ出力	送風機を接続します。
P/+、P1	DCリアクトル接続	端子P/+-P1間の短絡片を外し、DCリアクトルを接続します。
	接地	インバータシャーシの接地用。大地接地してください。




●入力側ノイズフィルタ (MC1210、MC1216)



●出力側ノイズフィルタ (ESD-R-38B、ESD-R-38D-B)

インバータ出力電線 (2相) を全て同じ方向に巻き付けてください。(接地線は巻き付けないでください) ESD-R-38B (白) は4回貫通(4T)、ESD-R-38D-B (黒) は5回貫通(5T)させてください。






注 記

• 電波障害について

インバータの入出力(主回路)には高周波成分を含んでおり、インバータの近くで使用される通信機器(AMラジオなど)に電波障害を与える場合があります。この場合には出力側ノイズフィルタ(ESD-R-38B、ESD-R-38D-B)を取り付けることによって障害を小さくすることができます。



- *1 インバータ-ノイズフィルタ間は、極力短く配線してください。(30cm以内)
- *2 充電端子部が露出していますので、必ず機器装置・制御盤等に組込んで使用してください。


●配線長と電線サイズ、圧着端子

	A 電源-ノイズフィルタ間			B ノイズフィルタ-インバータ間			C インバータ-送風機間		
インバータ	配線長 (m)	電線 サイズ (mm ²)	圧着端子	最大 配線長 (cm)	電線 サイズ (mm ²)	圧着端子	総配線長 (最大) (m)	電線 サイズ (mm ²)	圧着端子
FR-FS2-0.4K	10~40	2	2-4	30	2	2-4 (ノイズフィルタ)	50	2	2-3.5
FR-F32-0.4N	30~70	3.5	5.5-4	30	2	2-3.5 (インバータ)	50	۷	2-3.9
LD LC3 0 0K	10~40	2	2-4	20	2	2-4	ΕO	2	2-4
FR-FS2-0.8K	30~70	3.5	5.5-4	30	3.5	5.5-4	50	۷	2-4



注記


- 電源線はノイズフィルタを介して、必ずR/L1、S/L2につなぎます。(相順を合わせる必要はありません。) U、Vにつなぐとインバータが破損しますので絶対に避けてください。
- 送風機はU、Vにつなぎます。
- 連続最高許容温度75℃の電線(HIV電線(600V二種ビニル絶縁電線)など)のサイズです。周囲温度40℃以下、配線距離は 20m以下を想定しています。



4.3.2 電動シャッター使用の場合

電動シャッターは機種により多少結線方式が異なりますので下図を参照し結線してください。

- ・複数台運転の場合はシャッターの合計電流が0.3A以内となるようにしてください。
- ・電動シャッターは三菱換気送風機総合カタログの有圧換気扇システム部材および施工編を参照して選定してください。



* (SH) はシャッターを示します。

4.3.3 漏れ電流と漏電ブレーカの設置について

インバータの入出力配線およびモータには静電容量が存在し、これらを通じて漏れ電流が流れます。その値は静電容量とキャリア周波数などによって左右されるため、次のような方法で対策を実施してください。

(1) 大地間漏れ電流


漏れ電流はインバータの自系統だけではなく、接地線などを通じてほかの系統へも流入することがあります。この漏れ 電流によって漏電遮断器や漏電リレーが不要動作をすることがあります。

●対策

- ・キャリア周波数を高く設定している場合は、インバータのキャリア周波数(Pr.72)を低くします。 ただし、モータの騒音が増加します。
- ・自系統および他系統の漏電遮断器に高調波・サージ対応品を使用してキャリア周波数を上げて(低騒音で)対応することができます。

(2) 線間の漏れ電流

インバータ出力配線間の静電容量に流れる漏れ電流の高調 波分によって、外部に接続したサーマルリレーが不要動作することがあります。



●対策

- ・インバータの電子サーマルを使用します。
- ・キャリア周波数を低くします。ただしモータの騒音が増加します。 なお、線間の漏れ電流の影響を受けないでモータ保護を確実に行うためには、温度センサでモータの温度を直接検出し て保護する方法を推奨します。
- ●ノーヒューズブレーカの設置と選定

受電側にはインバータ1次側の配線保護のため、ノーヒューズブレーカ(NFB)を設置してください。NFBの選定はインバータの電源側力率(電源電圧、出力周波数、負荷によって変化)によります。特に完全電磁形のNFBは高調波電流により動作特性が変化しますので、大きめの容量を選定する必要があります。(該当ブレーカの資料で確認してください。)また、漏電ブレーカは当社の高調波・サージ対応品を使用してください。(推奨品形名は11ページ参照)




注記

- ▶ NFBの形式は、インバータ電源設備容量に合わせて選定してください。。
- インバータ1台毎に、NFB1台を設置してください。

4.4 電源高調波対策について

本インバータは、リアクトル $(11^{n} - i)$ を接続することで、社団法人日本電機工業会が定めた "汎用インバータ(入力電流20A以下)の高調波抑制指針(JEM-TR226)" に適合します。

●交流リアクトル、直流リアクトル接続例



* 交流リアクトルと直流リアクトルを両方接続した場合、電圧降下により送風機が回転しないことがあります。

5 動作概要

5.1 インバータの始動動作


インバータ始動時は、最高周波数 (60Hz) で始動するようにしています。これにより、送風機が回転中に始動しても支障ありません (フリーラン再投入が可能)。

また、始動時の電圧は、下記理由により50Vで始動します。

- ・始動電流を低減するため
- ・ 低速設定時の始動をしやすくするため
- ・出力短絡を検出するため


始動後は始動周波数 (60Hz)、始動電圧 (50V) から、Mダイヤルなどで設定された電圧・周波数に向かって変化します。

始動信号((運転))をONした後、下図に示すタイミングチャートに従って運転を開始します。



5.2 インバータの停止動作

始動信号をOFFした(原式 ボタンを押した)場合、送風機はフリーラン停止します。



6 機能一覧

インバータの単純な可変速運転は、初期設定値のままで運転ができるようになっています。負荷や運転仕様に合わせて必要なパラメータを設定してください。パラメータの設定、変更および確認は操作パネルで行うことができます。




ポイント

各機能の詳細は、取扱説明書(機能編)[IB(名)-0600484] を参照してください。インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」(アドレス: www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/) からPDFファイルをダウンロードできます。

6.1 操作パネル


インバータから操作パネルは取外しできません。



(f) 彭	定キー		(I) 運転切換キー	
No.	操作部	名称	内容	
(a)	Hz A	単位表示	Hz:周波数を表示する時、点灯します。(設定周波数モニタ表示時は点滅します。) A:電流を表示する時、点灯します。 (上記以外を表示する時は「Hz」、「A」ともに消灯します。)	
(b)	8.8.8.8.	モニタ (4桁LED)	出力周波数、出力電流などを表示します。	
(c)		Mダイヤル	三菱インバータのダイヤルを表します。周波数設定、パラメータの設定値を変更します。 押すことで下記表示が可能です。 ・Mダイヤル長押し(1s以上)で設定周波数を表示します。 ・アラーム履歴モード時の順番表示	
(d)	運転	始動指令	送風機を始動します。	
(e)	モード切換	モード切換キー	各設定モードを切り換えます。 (環転) と同時押しすることで運転モードを切り換えることもできます。	
(f)	設定	設定丰一	各設定を確定します。 運転中に押すとモニタ内容が変わります。	
(g)	運転	運転状態表示	インバータ動作中に点灯/点滅します。* * 点灯:運転中 速い点滅(0.2sサイクル): 運転 または始動指令が入力されているが運転できない場合 ・周波数指令が0.5Hz以下の場合 ・MRS信号が入力されている場合	
(h)	パラメータ	パラメータ設定 モード表示	パラメータ設定モード時に点灯します。	
(i)	モニタ	モニタ表示	モニタモード時に点灯します。	
(j)	本体運転 外部運転 通信	運転モード表示	本体運転:本体運転モード時に点灯します。(初期設定時は、電源ONすると点灯します。) 外部運転:外部運転モード時に点灯します。 通信:機能しません。 本体運転、外部運転:外部/本体併用運転モード1、2時に点灯します。 操作パネルに指令権がない場合、全て消灯します。	
(k)	停止リセット	停止/リセット キー	運転指令を停止します。 保護機能(重故障)動作時は、アラームのリセットも行います。	
(1)	運転投換	運転切換キー	本体/外部運転モードを切り換えます。 外部運転モード(別に接続した周波数設定ボリュームと始動信号による運転)を使用する場合は、このキーを押して、運転モード表示の外部運転が点灯している状態にしてください。 (併用モードへは(モード 切換)と同時押し(0.5s)するか、Pr.79を変更してください。(24ページ参照)本体運転:本体運転モード 外部運転モード 外部運転モード PU停止解除も行います。	

用

基本操作(出荷設定時) 6.2



6.3 シンプルモードパラメータ



ポイント

初期設定で、パラメータはPr.160 拡張機能表示選択 によってシンプルモードパラメータのみを表示するようになっています。必要に応じてPr.160 拡張機能表示選択の設定を行ってください。(パラメータの変更については32ページ参照)

パラメータ 番号	表示	名 称	単位	初期値	範囲
4	P. 4	3速設定(高速)	0.01Hz	60Hz	0~60Hz*1
5	P. 5	3速設定(中速)	0.01Hz	30Hz	0~60Hz*1
6	Р. В	3速設定(低速)	0.01Hz	22Hz	0~60Hz*1
9*2	P. 9	電子サーマル	0.01A	インバータ 定格電流	0~500A
14	P. 14	適用負荷選択	1	0	0~2
31	P. 31	周波数ジャンプ1A	0.01Hz	9999	0~60Hz∗1、9999
32	P. 32	周波数ジャンプ1B	0.01Hz	9999	0~60Hz∗1、9999
33	P. 33	周波数ジャンプ2A	0.01Hz	9999	0~60Hz∗1、9999
34	P. 34	周波数ジャンプ2B	0.01Hz	9999	0~60Hz∗1、9999
35	P. 35	周波数ジャンプ3A	0.01Hz	9999	0~60Hz∗1、9999
36	P. 38	周波数ジャンプ3B	0.01Hz	9999	0~60Hz∗1、9999
46	P. 48	折れ点電圧	0.1V	15V	0~30V
79	P. 78	運転モード選択	1	1	0~4
160	P. 180	拡張機能表示選択	1	9999	0, 9999

^{*1} 運転周波数は22~60Hzです。

^{*2} Pr.160= "9999(初期値)" の場合、表示されますが、設定変更できません。Pr.160= "0" のとき設定可能となります。

6.4 シンプルモードパラメータの説明

Pr. 4~6


多段速設定による運転

Pr.4 3速設定(高速) Pr.6 3速設定(低速) Pr.5 3速設定(中速) Pr.14 適)

運転速度をあらかじめパラメータで設定し、その速度を接点信号で切り換える場合に使用できます。

接点信号(RH、RM、RL信号)をON、OFFするのみで、各速度を選択できます。

lacktriangleRH信号-ONでPr.4 、RM信号-ONでPr.5 、RL信号-ONでPr.6 に設定された周波数で運転します。



Pr. 9

送風機モータの過熱保護 (電子サーマル)

Pr.9 電子サーマル

送風機モータの過熱保護を行います。

Pr.160 = "0" のとき設定可能となります。

- ●電子サーマルにより保護機能が動作すると、インバータの出力トランジスタの動作を止め出力停止します。
- ●送風機モータの定格電流値(A)を*Pr.9* に設定します。
- ●送風機モータ内蔵の過負荷保護装置や送風機モータに外部サーマル リレーを使用する時など、電子サーマルを動作させたくない場合は、 Pr.9に"0"を設定します。(ただしインバータの出力トランジスタの 保護機能(E.THT)は動作します。)




注記


 1台のインバータで複数台の送風機モータを運転する場合は、 各送風機モータとインバータ間に外部サーマルリレー (OCR) を設けてください。この場合、インバータの電子サーマルは ゼロAに設定してください。


Pr.14 適用負荷選択

Pr.46 折れ点電圧

送風機ファン用のV/Fパターンを設定します。







Pr.46折れ点電圧 を0~30Vの間で設定することにより、専用のV/Fパターンをつくることができます。

送風機が回転しない場合は、Pr.46 で調整できます。

パラメータの調整は、少しずつ (1V程度) 行い、その都度モータの状態を確認してください。

<u>₽г.</u>31~36

機械共振点を避ける(周波数ジャンプ)

Pr.31 周波数ジャンプ1A Pr.33 周波数ジャンプ2A Pr.35 周波数ジャンプ3A Pr.32 周波数ジャンプ1B Pr.34 周波数ジャンプ2B Pr.36 周波数ジャンプ3B

機械系の固有振動数による共振を避けて運転したいときに、共振発 生周波数をジャンプさせることができます。



- ジャンプ箇所は3カ所、ジャンプ周波数は各箇所の上点または下点のいずれかに設定できます。
- ●周波数ジャンプ1A、2A、3Aの設定値がジャンプ点となり、ジャンプ 区間は、この周波数で運転されます。
- ●初期値"9999"に設定すると周波数ジャンプは行いません。
- ●加減速中は設定範囲内の運転周波数を通ります。

Pr. 79

運転モードの選択

Pr.79 運転モード選択

●インバータの運転モードを選択します。 外部信号による運転(外部運転)と、操作パネルおよびパラメータユニット(FR-PU04/FR-PU07)による運転(本体運転)と、本体運転と外部運転併用の運転(外部/本体併用運転)を任意に変更すること

ができ	ます。	7 11 11 13 22 127	
Pr.79 設定値	内 !	容	LED表示 :消灯 :点灯
0	外部/本体切換えモード(の運転モード切換えができ	\bigcirc	本体運転モード 本体運転 外部運転モード
1 (初期値)	本体運転モード固定	本体運転モード	
2	外部運転モード固定		外部運転モード
3	外部/本体併用運転モード 周波数指令 操作パネルおよびパラ メータユニット(FR- PU04/FR-PU07)で設定 または、外部信号入力(多段速設定、端子4-5間 (AU信号ONにて有効))	始動指令 外部信号入力 (端子STF)	本体運転 外部運転
4	外部/本体併用運転モード 周波数指令 外部信号入力 (端子2、4、多段速選択な ど)	2 始動指令 操作パネルおよび パラメータユニット(FR-PU04/FR- PU07)で入力	

- ●運転モードを簡単設定(簡単設定モード)Pr.79 運転モード選択の設定が簡単な操作で行えます。
- 1. $(\mathbb{Z}_{\overline{u}})$ を同時に0.5s押し続けます。



2. を回して運転モードを選択します。

操作パネル表示	運転モード			
孫ドハネル炎 小	始動指令	周波数指令		
点滅 79-	運転			
点滅 79-2 00 00 点滅	外部 (STF)	アナログ 電圧入力		
点滅 79-3 ***** ******************************	外部 (STF)			
点滅 79-4 ************************************	運転	アナログ 電圧入力		

- ? & r ! が表示されてしまった…なぜ?
 - \bigcirc Pr.77 = "1" でパラメータが書込禁止になっています。
- **?** *Ere* が表示されてしまった…なぜ?
 - 運転中は設定できません。始動指令(運転)、STF)をOFFしてください。
- を押す前に (を押すかに (物) を押すと、簡単設定モードを中断して モニタ表示に戻ります。 Pr.79 = "0" 設定時、簡単設定モード を途中で中断した場合は、本体運転モードと外部運転モードが 切り換わりますので、運転モードを確認してください。
- 簡単設定モード中でも (産业) による保護機能のリセットは可能です。
- Pr.79 = "3" の周波数指令の優先順位は、「多段速運転(RL/RM/RH) > PID制御(X14) > 端子4アナログ入力(AU) > 操作パネルによるデジタル入力」となります。

上 160 拡張パラメータの表示

Pr.160 拡張機能表示選択

●操作パネルやパラメータユニットで読出しできるパラメータを制限できます。

初期設定で、シンプルモードパラメータのみの表示となっています。

Pr.160 設定値	内 容
0	全パラメータ表示。
9999 (初期値)	シンプルモードパラメータのみ表示。

6.5 パラメーター覧表



ポイント

- ●のパラメータはシンプルモードパラメータを表します。
- 初期設定で、パラメータはPr.160 拡張機能表示選択によってシンプルモードパラメータ *(22ページ参照)* の みを表示するようになっています。必要に応じてPr.160 拡張機能表示選択 の設定を行ってください。(パラメータの変更については32ページ参照)

	パラメータ						
機能	関連 パラメータ	名 称	単位	初期値	範囲	内 容	
	1~3	メーカ設定用パラメ	ータのた	め、設	定できません	h_{\circ}	
	4 ◎ P. 4	3速設定(高速)	0.01Hz	60Hz	0~60Hz*	RH-ON時の周波数	
	5 ◎ P. 5	 3速設定(中速) 	0.01Hz	30Hz	0∼60Hz*	RM-ON時の周波数	
	6 © <i>P.</i>	3速設定(低速)	0.01Hz	22Hz	0~60Hz∗	RL-ON時の周波数	
多段速設 定による 運転	24 P. 24	多段速設定(4速)					
建松	25 P. 25	多段速設定(5速)	0.01Hz	9999	0~60Hz*、	RH、RM、RL信号の組み合わせにより、4速~7 速の周波数設定が可能	
	26 P. 28	多段速設定(6速)	0.01112	3333	9999	9999: 選択しない	
		多段速設定(7速)					
	* 運転周波数は22~6		501	ル = ル	ウスセナル	,	
マロ松エ カ	7、8	メーカ設定用パラメ	ータのだ	め、設	正じさません	∿。 	
	9 © P. 9	電子サーマル	0.01A	インバータ 定格電流	0~500A	送風機モータ定格電流を設定	
	13	メーカ設定用パラメ	ータのた	め、設	定できません	ん 。	
	14 🔘				0	専用V/Fパターン1	
用途に	P. 14	適用負荷選択	1	0	1	専用V/Fパターン2	
合ったV/ Fパターン					2	可変V/Fパターン	
FNy-2		折れ点電圧	0.1V	15V	0~30V	可変V/Fパターン用の電圧を設定	
	15~17、19、 20、22	メーカ設定用パラメ	ータのた	め、設	定できません	%	
	24~27	<i>Pr.4~Pr.6</i> を参照し	てくだ	さい。			
	31 ◎ <i>P. 3 !</i>	 周波数ジャンプ1A 	0.01Hz	9999	0~60Hz∗、 9999		
	32	周波数ジャンプ1B	0.01Hz	9999	0∼60Hz∗、 9999		
機械共振 点を避け	33 © <i>P.</i> 33	周波数ジャンプ2A	0.01Hz	9999	0~60Hz∗、 9999	1A~1B、2A~2B、3A~3Bがジャンプする周	
る(周波数	34 © P. 34	周波数ジャンプ2B	0.01Hz	9999	0∼60Hz∗、 9999	波数 9999:機能無効	
<u> フャンフ)</u>	35 © P. 35	周波数ジャンプ3A	0.01Hz	9999	0∼60Hz∗、 9999		
	36 © P. 36	周波数ジャンプ3B	0.01Hz	9999	0∼60Hz∗、 9999		
	* 運転周波数は22~6	OHzです。					
	37 メーカ設定用パラメータのため、設定できません。						
	37	^ 一刀設疋用ハフメ	ータのだ	の、政	正じさません	n_{\circ}	
	46	メーカ設定用パラメ <i>Pr.14</i> を参照してく:		の、政	正でさません	∿ _o	

機能	パラメータ 関連 パラメータ	名 称	単位	初期値	範囲	内容
	52 P. 5 <i>2</i>	DU/PUメイン表示 データ選択	1	0	0,5, 8~12,20, 23,24, 52~55, 61,62,64, 100	操作パネルとパラメータユニットに表示するモニタを選択 0:出力周波数 (Pr.52) 1:出力周波数 (Pr.54) 2:出力電流 (Pr.54) 3:出力電圧 (Pr.54) 5:周波数設定値 8:コンパータ出力電圧 9:メーカ設定用 10:電子サーマル負荷率 11:出力電流ピーク値 12:コンパータ出力電圧ピーク値
DU/PUモ ニタ内容の 変更 積算モニタ のクリア	54 유. 5 Y	FM端子機能選択	1	1	1~3.5. 8~12.21. 24.52.53. 61.62	20: 積算通電時間 (Pr.52) 21: 基準電圧出力 (Pr.54) 23: 実稼動時間 (Pr.52) 24: モータ負荷率 52: PID目標値 53: PID測定値 54: PID偏差 (Pr.52) 55: 入力/出力端子状態 (Pr.52) 61: モータサーマル負荷率 62: インパータサーマル負荷率 64: メーカ設定用 100: 停止中に設定周波数、運転中に出力周波数 (Pr.52)
	171 P 7	稼動時間計クリア	1	9999	0′ 3333	稼動時間モニタをクリアする場合、"0"を設定 9999を設定してもクリアしない
					0	整数値で表示
	P.268	モニタ小数桁選択	1	9999	9999	0.1単位で表示 機能なし
	563 P.5.6.3	通電時間繰越し回数	1	0	(0~ 65535)	通電時間モニタが65535hを越えた回数を表示(読出しのみ)
		稼働時間繰越し回数	1	0	(0~ 65535)	稼働時間モニタが65535hを越えた回数を表示(読出しのみ)
> III] I IVI73	55 P. 55	周波数モニタ基準	0.01Hz	60Hz	0~120Hz	出力周波数モニタ値を端子FMに出力する場合のフ ルスケール値
	56 P. 58	電流モニタ基準	0.01A	インパータ 定格電流	0~50A	出力電流モニタ値を端子FMに出力する場合のフルスケール値
	57~59	メーカ設定用パラメ	ータのた	め、設	定できません	h_{\circ}
	65 P. 85	リトライ選択	1	0	0~5	リトライするアラームを選択
アラーム					0	リトライ動作なし
発生時の リトライ	<i>67</i>	アラーム発生時リ	4	0	1~10	アラーム発生時のリトライ回数を設定 リトライ動作中異常出力せず
機能	ዶ 87		1	0	101~110	アラーム発生時のリトライ回数を設定 (設定値-100がリトライ回数) リトライ動作中異常出力する
	68、69、71	メーカ設定用パラメ	ータのた	め、設	定できません	h _o
キャリア周波数と	72 P. 92	PWM周波数選択	1	15	0~15	PWMキャリア周波数 設定値が[kHz]を示す。 ただし、0は0.7kHz、15は14.5kHz
SoftPWM 選択	260 P.260	PWM周波数自動切 換	1	0	0	負荷によらずPWMキャリア周波数一定 負荷が増加すると自動的にPWMキャリア周波数を 低減します。
	73 P. 93	 アナログ入力選択 	1	1	0	端子2入力 可逆運転 0~10V 0~5V なし
アナログ 入力選択					0	端子4入力4~20mA
八刀迭扒	267 0.3.5.0	 端子4入力選択	1	0	1	端子4入力1~5V
	P.261			ı	2	端子4入力2~10V
	74、75	メーカ設定用パラメ	ータのた	め、設	定できません	h.

機能	パラメータ 関連 パラメータ	名 称	単位	初期値	範囲	内 容		
,					0	停止中のみ書込み可能		
パラメー タの書換	77	 パラメータ書込選択	1	0	1	パラメータの書込み不可		
え防止	ደ ግግ	ハファータ音込選扒	'	U	2	全ての運転モードで運転状態にかかわらず書込み 可能		
					0	外部/本体切換えモード		
YE == -	79 ◎				1	本体運転モード固定		
	P. 79	運転モード選択	1	1	2	外部運転モード固定		
1.07(253)(r. 13				3	外部/本体併用運転モード1		
					4	外部/本体併用運転モード2		
	117~124 メーカ設定用パラメータのため、設定できません。							
	125 P. 125	端子2周波数設定ゲイン周波数	0.01Hz	60Hz	0~120Hz*	端子2入力ゲイン(最大)の周波数		
	126 P. 128	端子4周波数設定ゲ イン周波数	0.01Hz	60Hz	0~120Hz∗	端子4入力ゲイン(最大)の周波数		
アナログ	C2 (902)	端子2周波数設定 バイアス周波数	0.01Hz	12.5Hz	0~120Hz∗	端子2入力のバイアス側の周波数		
入力周波 数の変更 電圧、電	c	端子2周波数設定 バイアス	0.1%	0%	0~300%	端子2入力のバイアス側電圧の%換算値		
流入力、周波数の	<i>C4 (903)</i> £ ≒	端子2周波数設定 ゲイン	0.1%	100%	0~300%	端子2入力のゲイン側電圧の%換算値		
調整(校正)	<i>C5 (904)</i>	端子4周波数設定 バイアス周波数	0.01Hz	22Hz	0~120Hz*	端子4入力のバイアス側の周波数		
		端子4周波数設定 バイアス	0.1%	20%	0~300%	端子4入力のバイアス側電流(電圧)の%換算値		
	<i>C7 (905)</i>	端子4周波数設定 ゲイン	0.1%	100%	0~300%	端子4入力のゲイン側電流(電圧)の%換算値		
	* 運転周波数は22~6	OHzです。						

機能	パラメータ 関連 パラメータ	名称	単位	初期値	範囲	内	容	
					0	PID動作しない		
	128	 PID動作選択	1	0	20	PID逆動作	測定値(端子4)	
	P. 128	ドロ新作品が	1	U	21	PID正動作	目標値(端子2または、 <i>Pr.133)</i>	
	129 <i>P. 12</i> 9	PID比例带	0.1%	100%	0.1~ 1000%	比例帯が狭い(パラメーク 測定値のわずかな変化でする よって、比例帯が狭くなる イン)はよくなるが、ハン 性が悪くなる ゲインKp=1/比例帯	操作量が大きく変化する るに従って応答感度(ゲ	
					9999	比例制御なし		
	130 P. 130	PID積分時間	0.1s	1s	0.1~ 3600s	偏差ステップ入力の場合、(P)動作と同じ操作量を得積分時間が短くなるに従っ 早くなるがハンチングを生	るのに要する時間(Ti) って、目標値への到達は	
					9999	積分制御なし		
PID制御	131 P. 13 1	PID上限リミット	0.1%	9999	0~100%	上限値 フィードバック量が設定を 出力する 測定値(端子4)の最大入 100%に相当する	を超えると、FUP信号を 力(20mA/5V/10V)が	
					9999	機能なし		
	132 8.732	PID下限リミット	0.1%	9999	0~100%	下限値 測定値が設定範囲を下回った場合に、FDN信号を出力する 測定値(端子4)の最大入力(20mA/5V/10V) 100%に相当する		
					9999	機能なし		
	133	DID新作日播店	0.010/	0000	0~100%	PID制御時の目標値		
	P. 133	PID動作目標値 	0.01%	9999	9999	端子2入力が目標値		
	134 P. 134	PID微分時間	0.01s	9999	0.01~10s	偏差ランプ入力の場合、Lを得るのに要する時間(Tc微分時間が大きくなるにんして大きく反応する	d)	
					9999	微分制御なし		
	144~146、 150~153、157	メーカ設定用パラメ	ータのた	ため、設	定できません	h_{\circ}		
拡張機能	160 ◎	147E18848 = - 13315		0000	0	全パラメータ表示		
表示選択	P. 160	拡張機能表示選択 	1	9999	9999	シンプルモードパラメータ	タのみ表示	
					0	Mダイヤル周波数設定 モード	<u> </u>	
操作パネ	161	周波数設定/キー	1	1	1	Mダイヤル ボリュームモード	キーロックモード無効	
ルの動作 選択	P. 16 1	ロック操作選択	1	1	10	Mダイヤル周波数設定 モード	キーロックモード有効	
					11	Mダイヤル ボリュームモード		
	166~169	メーカ設定用パラメ	ータのた	ため、設	定できません	h _o		
	171	<i>Pr.52、Pr.54</i> を参照してください。						

	パラメータ							
機能	関連 パラメータ	名 称	単位	初期値	範囲	内 容		
	178 P. 178	STF端子機能選択	1	60		0:低速運転指令 (RL) 1:中速運転指令 (RM) 2:高速運転指令 (RH) 4:端子4入力選択 (AU)		
	179 P. 173	AU端子機能選択	1	4	0~2,4,7,	7:外部サーマル入力 (OH) 8:メーカ設定用 14:PID制御有効端子 (X14)		
入力端子 の機能割 付	180 <i>P. 180</i>	RL端子機能選択	1	0	8、14、24、 25、60、62、 64~67、	24:出力停止 (MRS) 25:始動自己保持選択 (STOP) 60:正転指令 (STF) * 62:インバータリセット (RES)		
	181 P. 18 1	RM端子機能選択	1	1	72、9999	64:PID正逆動作切換(X64) 65:メーカ設定用 66:メーカ設定用 67:メーカ設定用		
	182 P. 182	RH端子機能選択	1	2		72:PID積分リセット (X72) 9999:機能なし * STF端子 <i>(Pr.178)</i> のみ割付可能		
出力端子の機能割	190 P. 190	RUN端子機能選択	1	18	0, 3, 7, 8, 11~15, 18, 26, 47, 48, 64, 70, 90, 91, 95, 96, 98~100, 103, 107,	 0.100:インバータ運転中(RUN) 3.103:過負荷警報(OL) 7.107:メーカ設定用 8.108:電子サーマルプリアラーム(THP) 11.111:インバータ運転準備完了(RY) 12.112:出力電流検出(Y12) 13.113:ゼロ電流検出(Y13) 14.114:PID下限リミット(FDN) 15.115:PID上限リミット(FUP) 18.118:シャッター信号(Y18) 26.126:フィン過熱プリアラーム(FIN) 47.147:PID制御動作中(PID) 		
	192 P. 192	ABC端子機能選択	1	18	108, 111~115, 118, 126, 147, 148, 164, 170, 190, 191, 195, 196, 198, 199, 9999	48、147.FID耐岡駅下中(FID) 48、148:PID偏差リミット(Y48) 64、164:リトライ中(Y64) 70、170:PID出力中断中(SLEEP) 90、190:寿命警報(Y90) 91、191:異常出力3(電源遮断信号)(Y91) 95、195:メンテナンスタイマ信号(Y95) 96、196:メーカ設定用 98、198:メーカ設定用 99、199:異常出力(ALM) 9999:機能なし 0~99:正論理、100~199:負論理		
	232~239、241、 249、250	メーカ設定用パラメ	ータのた	ため、設	定できません	h _o		
	255 8.255	寿命警報状態表示	1	0	(0~15)	インバータ内蔵の制御回路コンデンサ、主回路コンデンサ、冷却ファン、突入電流抑制回路の各部品が寿命警報出力レベルに到達したかどうかを表示(読出しのみ)		
	256 P.258	突入電流抑制回路 寿命表示	1%	100%	(0~100%)	突入電流抑制回路の劣化度合いを表示(読出しの み)		
インバー タ部品の	257 P.257	制御回路コンデン サ寿命表示	1%	100%	(0~100%)	制御回路コンデンサの劣化度合いを表示 (読出しのみ)		
寿命表示	258 P.2 5 8	主回路コンデンサ 寿命表示	1%	100%	(0~100%)	主回路コンデンサの劣化度合いを表示(読出しのみ) Pr.259 により測定実施した値が表示される		
	259 P.2 5 9	主回路コンデンサ 寿命測定	1	0	0,1 (2,3,8,9)	"1"を設定し、電源OFFすると主回路コンデンサ 寿命の測定を開始 電源再投入して、 <i>Pr.259</i> の設定値が"3"になっ ていれば、測定完了 <i>Pr.258</i> に劣化度合いを書き込む		
	260	Pr.72 を参照してください。						
	267							
	268	Pr.52、Pr.54 を参照			<u></u>	,		
	269	メーカ設定用パラメ	ータのた	こめ、設	正できません	ん 。		

機能	パラメータ 関連 パラメータ	名 称	単位	初期値	範囲	内	容	
Mダイヤ ルによる 周波数変 化量の設 定	295 P.295	周波数変化量設定	0.01	0	0.01、 0.10、 1.00、 10.00	無効 Mダイヤルによる設定周波	数変更時の最小変化幅	
	296 P.236	パスワード保護選 択	1	9999	1~6, 101~106	パスワード登録時のパラメ レベルを選択 パスワード保護なし	(一夕読出し/書込み制限	
パスワー ド機能	297 P.297	パスワード登録/解除	1	9999	1000~ 9998 (0~5) (9999)	4桁のパスワードを登録 パスワード解除ミスの回数 (<i>Pr.296</i> = "101~106" 説 パスワード保護なし(読出し	定時有効)	
	338~343、495、 496、502	メーカ設定用パラメ	ータのた	め、設	1 -			
部品のメ ンテナン	503 P.503	メンテナンスタイマ	1	0	0(1~9998)	インバータの累積通電時間 出しのみ) Pr.503 = "1~9998" のE 込むと累積通電時間クリア (Pr.503 = "0" の場合は記	寺、設定値"0"を書き	
Z	504 P.5 0 4	メンテナンスタイマ 警報出力設定時間	1	870	0~9998 9999	メンテナンスタイマ警報出 までの時間 機能なし	3力信号(Y95)を出力する	
	505、549、551、 553、554、561	メーカ設定用パラメ	メーカ設定用パラメータのため、設定できません。					
	563、564	Pr.52、Pr.54 を参照						
	575~577、779	メーカ設定用パラメ	ータのた	め、設	定できません 	ん。 		
フリーパ	888 <i>P.888</i>	フリーパラメータ1	1	9999	0~9999	自由に使えるパラメータインバータを複数使用して		
ラメータ	889 P.889	フリーパラメータ2	1	9999	0~9999	一ごとに異なる固有の数字を 守や管理などにも使用可能 インパータの電源をOFFし	Š.	
端子FM出 カの調整 (校正)	C0 [[] (900)	FM端子校正	_	_	_	端子FMに接続したメータ	の目盛校正	
	C2(902)~C7(905)	<i>Pr.125、Pr.126</i> を参	照して	ください	١,			
	C22(922)~C25(923), C42(934)~C45(935)	メーカ設定用パラメ	メーカ設定用パラメータのため、設定できません。					
操作パネル	990	PUブザー音制御	1	1	0	ブザー音なし		
のブザー音 制御	P.990	PUノリー音制御	1	1	1	ブサー音あり	パラメータユニット	
PUコント ラスト調 整	991 P.99 I	PUコントラスト調 整	1	58	0~63	パラメータユニット(FR- PU04/FR-PU07)の LCDのコントラスト調整 0:薄い ↓ 63:濃い	(FR-PU04/FR- PU07)接続時に設定可能	
	997	メーカ設定用パラメ	ータのた	め、設	定できません	h_{\circ}		

^()内は、パラメータユニット(FR-PU04/FR-PU07)使用時のパラメータ番号です。

機能	パラメータ 関連 パラメータ	名 称	単位	初期値	範囲	内 容
	Pr.CL Pr.EL	パラメータクリア	1	0	0.1	"1"を設定すると、校正用パラメータを除くパラ メータを初期値に戻す
クリアパ ラメータ、	ALLC RLLE	パラメータオール クリア	1	0	0.1	"1"を設定すると、全てのパラメータを初期値に 戻す
初期値変 更リスト	Er.CL Er.EL	アラーム履歴クリア	1	0	0.1	"1"を設定すると、過去8回分のアラーム履歴をクリア
	Pr.CH Pr.[H	初期値変更リスト	_	_	_	初期値から変更のあったパラメータを表示、設定

7 パラメータの設定

7.1 パラメータ設定値を変更する

変更例 Pr.160 拡張機能表示選択を変更します。

----操作-

1.電源投入時画面 モニタ表示になります。

3. **②**を回して**P. 160** (Pr.160) に合わせます。

4. (設定)を押して現在設定されている値を 読み出します。

"**9999**" (9999 (初期値)) を示します。

を回して設定値 "G" (0) に変更します

6. (設定)を押して設定します。

-表 示



パラメータ表示が点灯します。



(以前に読み出したパラメータの番号を 表示します)









▼ ▼ フリッカー・・・パラメータ設定完了!!

- を回すと他のパラメータを読み出すことができます。
- (設定)を押すと設定値を再度表示します。
- (設定)を2回押すと次のパラメータを表示します。
- \bullet $\left(\stackrel{\{--\}^{k}}{\text{thy}} \right)$ を2回押すと周波数モニタに戻ります。

● 備 考

? E - ! ~ E - ! が表示されてしまった…なぜ?

② Er! を表示した......書込み禁止エラーです。

Er3 を表示した......校正エラーです。

&r4 を表示した......モード指定エラーです。

• 操作パネルの表示桁数は4桁です。表示する数値は上の桁から4桁のみが表示、設定可能です。表示する数値が小数点以下も含め5桁以上の場合、上の桁から5桁目以降は表示、設定できません。

(例)*Pr.7* の場合

100sと設定した場合、表示は100.0となります。

1000sと設定した場合、表示は1000となり、小数点以下は表示、設定できません。

7.2 パラメータクリア、オールクリア



ポイント

• Pr.CL パラメータクリア、ALLC パラメータオールクリア= "1" に設定することにより、パラメータを初期値に戻せます。(Pr.77 パラメータ書込選択= "1"に設定するとクリアされません。)

-操作-


- 1.電源投入時画面 モニタ表示になります。
- 2. (可能) を押してパラメータ設定モードにします。
- 3. **②**を回して**Pr.[[(別し[**))に 合わせます。
- 4. ®定を押して現在設定されている値を読み出します。
 - '♬"(初期値)を示します。
- 5. **を**回して設定値 ";" に変更しま
- 6. (設定)を押して設定します。

_____ 衣 示



パラメータ表示が点灯します。









パラメータクリア

設定値	内	容				
	Pr.CL パラメータクリア	ALLC パラメータオールクリア				
0	クリア実行しません。					
1		<i>校正パラメータ 、端子機能選択パラメータ</i> を含む クリア可能なパラメータを全て初期値に戻します。				

● 備考

② 運転モードが本体運転モードになっていません。② パラメータユニット用コネクタを使用している。

- 1. $\binom{\pi \text{E}}{\text{UM}}$ を押してください。[本体運転]が点灯し、モニタ(4桁LED)が"1"表示となります。((Pr.79 = ``0'') の場合)
- 2. 操作6からやり直してください。
- •インバータは停止させてください。運転中は書き込みエラーとなりパラメータクリアできません。

7.3 出力電流や出力電圧をモニタする



ポイント

出力周波数、出力電流、出力電圧のモニタ表示を、モニタモード中に $\left(\frac{\otimes \mathbb{R}}{\otimes \mathbb{R}}\right)$ を押すことにより切り換えることが

---- 操 作 ------

- 1. 運転中 (設定) にて出力周波数モニタに してください。
- 2.運転中・停止中、運転モードに関わらず
 - (_{設定})で、出力電流モニタになります。
- $3.(_{\mathrm{Bz}})$ で、出力電圧モニタになります。



Hzが点灯



Aが点灯





Hz·Aが消灯

7.4 第一優先モニタ

(bt) を押し続ける(1s) と、モニタモードで最初に表示されるモニタ内容を設定できます。

(出力周波数モニタに戻す場合は、出力周波数モニタを表示させてから (設定) を1s押してください。)

設定周波数を表示する 7.5

本体運転モード、外部/本体併用運転モード1(Pr.79= "3")時、Mダイヤルを押す(りと、現在設定されている設 定周波数を表示します。



販

8 周波数設定器の調整

周波数設定信号(DC0 \sim 5V、0 \sim 10Vまたは4 \sim 20mA)に対する出力周波数の大きさ(傾き)を任意に設定することができます。


端子4によるDCO~5V、O~10V、O~20mAの切換えはPr.267および電圧/電流入力切換スイッチの設定で行います。


【周波数設定バイアス/ゲインパラメータ】

パラメータ	AT II-	- 1 77 ₩0 / -1	沙中茶田	h 🛱
番号	名	初期値	設定範囲	内 容
125	端子2周波数設定ゲイン周波数	60Hz	0∼120Hz * 2	端子2入力ゲイン(最大)の周波数
126	端子4周波数設定ゲイン周波数	60Hz	0~120Hz *2	端子4入力ゲイン(最大)の周波数
C2(902) *1	端子2周波数設定バイアス周波数	12.5Hz	0∼120Hz * 2	端子2入力のバイアス側の周波数
C3(902)*1	端子2周波数設定バイアス	0%	0~300%	端子2入力のバイアス側電圧の%換算値
C4(903) *1	端子2周波数設定ゲイン	100%	0~300%	端子2入力のゲイン側電圧の%換算値
C5(904) *1	端子4周波数設定バイアス周波数	22Hz	0∼120Hz * 2	端子4入力のバイアス側の周波数
C6(904)*1	端子4周波数設定バイアス	20%	0~300%	端子4入力のバイアス側電流(電圧)の%換算値
C7(905)*1	端子4周波数設定ゲイン	100%	0~300%	端子4入力のゲイン側電流(電圧)の%換算値

上記パラメータは、Pr.160 拡張機能表示選択 = "0" のとき設定可能となります。

- *1 ()内は、パラメータユニット (FR-PU04/FR-PU07) 使用時のパラメータ番号です。
- *2 運転周波数は22~60Hzです。





(1) 最大アナログ入力時の周波数を変更する。 (Pr.125、Pr.126)

• 最大アナログ入力電圧(電流)の周波数設定(ゲイン) のみ変更する場合は、*Pr.125(Pr.126)* に設定します。 (*C2(Pr.902)~C7(Pr.905)* の設定を変更する必要はあり ません)

(2) アナログ入力バイアス・ゲインの校正 (*C2(Pr.902*)~*C7(Pr.905*))

- 出力周波数を設定するために外部より入力される DC0 ~5V/0~10Vまたは、DC4~20mAなどの設定入力信号と出力周波数の関係を調整するのが、「バイアス」・「ゲイン」機能です。
- 端子2入力のバイアス周波数を*C2 (Pr.902)* で設定します。(初期値はOV時の周波数)
- Pr.73 アナログ入力選択 にて設定された周波数指令電 圧に対する出力周波数をPr.125で設定します。
- 端子4入力のバイアス周波数を*C5 (Pr.904)* で設定します。(初期値は4mA時の周波数)
- 周波数指令電流(4~20mA)の20mAに対する出力周波数をPr.126で設定します。
- 周波数設定電圧(電流)パイアス・ゲインの調整方法は 3つあります。
 - (a)端子2-5 (4-5) 間に電圧(電流)を印加して任意の 点を調整する方法。 (**) 36ページ
 - (b)端子2-5 (4-5) 間に電圧 (電流) を印加しないで任意の点を調整する方法。 © 37ページ
 - (c)電圧(電流)を調整せず、周波数のみ調整する方法。 \mathfrak{P}^{38} \mathfrak{P}^{38}



注記

• Pr.267 および電圧/電流入力切換スイッチによって端子4の電圧/電流入力信号を切り換えた場合、必ず校正を実施してください。

8.1 周波数設定電圧(電流)バイアス・ゲインの調整方法

操作パネルで周波数設定電圧(電流)バイアス・ゲインの調整をする場合は、下記の手順にて調整してください。パラメータの詳細については、35ページを参照してください。

(a)端子2-5(4-5)間に電圧(電流)を印加して任意の点を調整する方法。

- ———表示-
- 1. 運転表示と運転モード表示の確認
 - ●停止中であること。
 - ◆本体運転モードであること。(Pr.79による)
- 2. (This) を押してパラメータ設定モードにします。
- 3. Pr.160 を "**贞**" に設定します。 (設定方法は*32ページ参照*)
- 4. **(**) を回して**(**... に合わせます。
- 5. (設定)を押して【 - 表示にします。
- 6. ****** を回して**! !** (**! 7**) に 合わせます。 *C4 端子2周波数設定ゲイン* に合わせま
- 8.5V(20mA)の電圧(電流)を印加します。 (端子2-5間(端子4-5間)に接続した外部 ボリュームを最大(任意の位置)にしま す。)



パラメータ表示が点灯します。



(以前に読み出したパラメータの番号を 表示します)



フリッカー・・・パラメータ設定完了!!



- (設定) □ 【 - (C0~C7の設定ができるようになります。
- 職子2-5間(端子4-5間)のアナログ電圧(電流)値(%)
- 188

* ボリュームが最大時、100(%)付近の値となります。



注 記

操作6を実行後は、校正完了までは触らないでください。

9.(8)を押して設定します。



フリッカー・・・パラメータ設定完了!! * ボリュームが最大時、100(%)付近の値となります。

- を回すと他のパラメータを読み出すことができます。
- (we)を押すと【 - 表示 (操作4) に戻ります。
- ullet ullet

● 備 考

▶・ゲインとバイアスの周波数設定電圧(電流)の設定値が近すぎると書込み時エラー(﴿ - - 3)が出ることがあります。

販

(b)端子2-5 (4-5) 間に電圧(電流)を印加しないで任意の点を調整する方法。 (4V(80%)から5V(100%)にする場合)

-操作-

- 1.運転表示と運転モード表示の確認
 - ●停止中であること。
 - ◆本体運転モードであること。(*Pr.79* による)
- 2. (Tiple) を押してパラメータ設定モードにします。
- 3. Pr.160 を "**贞**" に設定します。 (設定方法は*32ページ参照*)
- 4. を回して[... に合わせます。
- 5.(80)を押して[---表示にします]
- 6. ****** を回して**! 以(! 7**) に合わせます。 *C4 端子2周波数設定ゲイン* に合わせま
- 7. (設定)を押すとアナログ電圧(電流)値(%)を表示します。
- 8. を回してゲイン電圧(%)を設定します。
 "0V(0mA)が0%、10V(5V、20mA)が



設定

- 表 示 -

パラメータ表示が点灯します。



_____ (以前に読み出したパラメータの番号を 表示します)

(R) → (B) P. 188

フリッカー・・・パラメータ設定完了!!



- - - 端子2-5間(端子4-5間)の アナログ電圧(電流)値(%)
 - 端子2-5間(端子4-5間)の アナログ電圧(電流)値が 100%のときが ゲイン周波数になります。

端子2入力の場合

端子4入力の場合

100%"

を回した瞬間現在の設定値を表示します。 操作7実行後は確認できません。



9.(3)を押して設定します。



フリッカー・・・パラメータ設定完了!! (調整完了)

- を回すと他のパラメータを読み出すことができます。
- (_{設定})を押すと**[- -** 表示 (操作4) に戻ります。
- \bullet () を2回押すと次のパラメータ() を表示します。

操作6の後で を押すと現在の周波数設定バイアス/ゲイン設定を確認することができます。 操作7実行後は確認できません。



(c)ゲイン電圧(電流)を調整せず、周波数のみ調整する方法。 (ゲイン周波数を60Hzから50Hzにする場合)

·操 作-

- 1. 運転表示と運転モード表示の確認
 - ●停止中であること。
 - ◆本体運転モードであること。(*Pr.79* による)
- 2. (可能) を押してパラメータ設定モードにします。
- **3.** *Pr.160* を "**贞**" に設定します。 (設定方法は*32ページ参照*)
- 4. **②**を回して**? !25** (**P**r.125) または **? !26** (**P**r.126) に合わせます。
- 5. (we) で現在設定されている値が表示されます。(60.00Hz)
- を回して設定値を "5000" に変更します。(50.00Hz)
- 7. (設定)で設定します。

——表 示——



パラメータ表示が点灯します。



(以前に読み出したパラメータの番号を 表示します)

(®E) ⇒ 8 P. 188

フリッカー・・・パラメータ設定完了!!





bè **5000**

端子2入力の場合 端子4入力の場合

P. 125 P. 126

フリッカー・・・パラメータ設定完了!!

8. モード・モニタ確認

を2回押してモニタ・周波数モニタにしてください。

9. 簡単設定モードで運転方法を設定します。 *(24ページ参照)*

10.インバータの端子2-5間(4-5間)に電 圧を印加して始動指令(STF)をONしてください。 50Hzで運転を開始します。 モード切換



⑥ 備 考

- パラメータユニット(FR-PU04/FR-PU07)での操作要領はFR-PU04/FR-PU07の取扱説明書を参照してください。
- パイアス周波数設定は*校正パラメータC2(Pr.902)またはC5(Pr.904)* によって設定してください。 *(35ページ参照)*

注意

♪ OV(OmA)時のバイアス周波数を「O」以外の値を設定する場合には注意してください。速度指令がなくても、始動信号をONするだけで送風機が設定周波数で始動します。

販

制御回路 9

制御回路端子の説明 9.1

種	類	端子記号	端子名称	端子機能説明	
		STF	正転始動	STF信号ONで正転、OFFで停止指令となります。	
		AU	電流入力選択	AU信号をONすると周波数設定信号DC4~20mAで運転する	ことができます。
		RH、RM、RL	多段速度選択	RH、RM、RL信号の組合わせにより、多段速度の選択がで	
	接		接点入力コモン (シンク)(初期設定)	接点入力端子(シンクロジック)および端子FMのコモン端	子です。
	点入力	SD	外部トランジスタコモン (ソース)	ソースロジック時にシーケンサなどのトランジスタ出力(オ 続するときには、トランジスタ出力用の外部電源コモンをこ み電流による誤動作を防止することができます。	
制御		PC	外部トランジスタコモン (シンク) (初期設定)	シンクロジック時にシーケンサなどのトランジスタ出力(オ 続するときには、トランジスタ出力用の外部電源コモンをこ み電流による誤動作を防止することができます。	
			接点入力コモン(ソース)	接点入力端子(ソースロジック)のコモン端子です。	I =
回路		10	周波数設定用電源	周波数設定(速度設定)用ポリュームを外部接続する場合の電源として使用します。	DC5V 許容負荷電流10mA
・入力信		2	周波数設定(電圧)	DCO~5V(またはO~10V)を入力すると5V(10V)で最大出力周波数となり、入出力は比例します。入力DCO~5V(初期設定)とDCO~10Vの切り換えは、 <i>Pr.73</i> で行います。	入力抵抗10kΩ±1kΩ 最大許容電圧DC20V
号	周波数設定	4	周波数設定(電流)	DC4~20mA (または0~5V、0~10V) を入力すると 20mAで最大出力周波数となり、入出力は比例します。AU 信号ONのときのみ端子4の入力信号が有効になります(端子2入力は無効になります)。 入力4~20mA (初期設定) とDC0~5V、DC0~10Vの切換えは、 <i>Pr.267</i> で行います。電圧入力(0~5V/0~10V)にする場合は、電圧/電流入力切換スイッチを "V"に切り換えてください。初期設定では4mAで22Hz、20mAで60Hzとなるよう調整されています。	電圧入力の場合: 入力抵抗10kΩ±1kΩ 最大許容電圧DC20V 電流入力の場合: 入力抵抗249Ω±5Ω 最大許容電流30mA
		5	周波数設定コモン	周波数設定信号(端子2または4)のコモン端子です。大地技	接地はしないでください。
制	リレー	A, B, C	シャッター出力	電動シャッターを制御するための1c接点出力。 運転中:B-C間不導通(A-C間導通)、 停止中:B-C間導通(A-C間不導通)	接点容量AC230V 0.3A (力率=0.4) DC30V 0.3A
御回路・出	オープンコレクタ	RUN	シャッター出力	電動シャッターを制御するためのオープンコレクタ出力。 インバータ運転中Lレベル、停止中Hレベルとなります。 (Lレベルとは、オープンコレクタ出力用のトランジスタが ON (導通状態)となることを示します。Hレベルとは、 OFF (不導通状態)となることを示します。)	許容負荷DC24V(最大 DC27V)0.1A (ON時最大電圧降下3.4V)
力 信	-	SE	オープンコレクタ 出力コモン	端子RUNのコモン端子です。	
号	ルス	FM	表示計用	端子FM-SD間は、60Hzで約1mAとなるように設定されており、出力周波数と比例します。出力電圧はパルス波形となっていますので、デジタル表示計の接続が可能です。	許容負荷電流1mA 60Hz時1440パルス/s
	直言	_	パラメータユニット用 コネクタ	パラメータユニット接続ケーブル(FR-CB2ロロ)を使って (FR-PU04/FR-PU07)を接続することが可能です。	、パラメータユニット




- ・端子4の入力仕様を変更する場合は、Pr.267と電圧/電流入力切換スイッチを正しく設定し、設定に合ったアナログ信号を入力してください。電圧/電流入力切換スイッチを"I"(電流入力仕様)にして電圧入力、スイッチを"V"(電圧入力仕様)にして電流入力をした場合、インバータまたは、外部機器のアナログ回路の故障の原因になります。
 ・ は $Pr.178 \sim Pr.182$ 、Pr.190、Pr.192 (入出力端子機能選択)により、端子機能を選択できます。
- タの運転ができません。

9.2 制御回路の配線

(1) 制御回路端子の端子配列

推奨電線サイズ: 0.3mm²~0.75mm²





注記

• 端子S1-SC、S2-SC間に接続されている短絡用電線を外さないでください。どちらか一方でも外した場合、インバータの運転ができません。

(2) 配線方法


●電線の接続

制御回路の配線は、電線の被覆をむいて棒状端子を使用してください。単線の場合は、電線の被覆をむいてそのまま使用できます。

棒状端子または、単線を配線口より差し込んで配線してください。

1) 次の寸法で被覆をむいてください。むき長さが長すぎると隣の線と短絡の恐れがあります。短かすぎると線が抜ける恐れがあります。

電線は、バラつかないように、よって配線処理をしてください。また、半田処理はしないでください。








2) 棒状端子を圧着します。

電線の芯線部分がスリーブ部分から0~0.5mm程度はみ出るように差し込んでください。

圧着後、棒状端子の外観を確認してください。正しく圧着できていなかったり、側面が損傷している棒状端子は使用しないでください。









棒状端子の市販品例:(2012年2月時点)

•フエニックス・コンタクト(株)


電線サイズ	棒状端子形式			圧着工具形名	お問い合せ*3
(mm ²)	絶縁スリーブ付	絶縁スリーブなし	UL電線用*1	<u> </u>	وسم تا ۱۵۰۰ اده
0.3	AI 0,5-10WH	1			
0.5	AI 0,5-10WH	1	AI 0,5-10WH-GB		
0.75	AI 0,75-10GY	A 0,75-10	AI 0,75-10GY-GB	CRIMPFOX 6	045-471-0030
1	AI 1-10RD	A 1-10	AI 1-10RD/1000GB	CRIMPPOX 0	040-471-0030
1.25、1.5	AI 1,5-10BK	A 1,5-10	AI 1,5-10BK/1000GB*2		
0.75(2本用)	AI-TWIN 2×0,75-10GY				

- *1 電線被覆の厚いMTW電線に対応した絶縁スリーブ付棒状端子です。
- *2 端子A、B、Cにのみ使用可能です。
- *3 電話番号は予告なしに変更される場合があります。
- (株) ニチフ

電線サイズ(mm ²)	棒状端子品番	キャップ品番	圧着工具品番	お問い合せ*
0.3~0.75	BT 0.75-11	VC 0.75	NH 69	052-733-9880 (名古屋特機営業所)

* 電話番号は予告なしに変更される場合があります。

3) 端子に電線を差し込みます。



より線で棒状端子を使用しない場合や、単線の場合は、マイナスドライバー で開閉ボタンをしっかり奥まで押した状態で電線を差し込んでください。






注記

より線をそのまま配線する場合は、近隣の端子、または配線と短絡しないように電線を十分よってから行ってください。マイナスドライバーは開閉ボタンに対して垂直に押しあててください。刃先がすべるとインバータの破損や、けがの原因となることがあります。

●電線の取外し

マイナスドライバーで開閉ボタンをしっかりと奥まで押した状態で電線を引き抜いてください。



注記

- 開閉ボタンをしっかり奥まで押さずに引き抜くと、端子台が 破損する恐れがあります。
- ドライバーは小形マイナスドライバー(刃先厚:0.4mm/刃 先幅:2.5mm)を使用してください。 刃先幅が狭いものを使用すると端子台を破損する恐れがあり

市販品の例(2010年1月時点)

品名	形式	メーカ名	お問い合わせ*
ドライバ	SZF 0- 0,4 x 2,5	フエニックス・ コンタクト (株)	045-471-0030

- * 電話番号は予告なしに変更される場合があります。
- マイナスドライバーは開閉ボタンに対して垂直に押しあててください。刃先がすべるとインバータの破損や、けがの原因となることがあります。

(3) 制御回路のコモン端子(SD、5、SE)

端子SD,SEおよび5は入出力信号のコモン端子です。(いずれのコモン端子も互いに絶縁されています。)このコモン端子は大地接地しないでください。端子SD-5、端子SE-5となるような配線はしないでください。


端子SDは接点入力端子(STF、AU、RH、RM、RL) および周波数出力信号(FM)のコモン端子です。オープンコレクタ回路と内部制御回路とはフォトカプラ絶縁されています。

端子5は周波数設定信号(端子2または4)のコモン端子です。シールド線またはツイストを施して、外来ノイズを受けないようにしてください。

端子SEはオープンコレクタ出力端子(RUN)のコモン端子です。接点入力回路と内部制御回路とはフォトカプラ絶縁されています。

(4) 配線時の注意事項

- 1)制御回路端子への接続線の電線サイズは0.3mm²~0.75mm²を推奨します。
- 2)配線長は30m(端子FMは、200m)以下で使用してください。
- 3)端子PCと端子SDを短絡しないでください。インバータ故障の原因となることがあります。
- 4)制御回路の入力信号は微小電流のため接点を入れる場合には接触不良を防止するために微小信号用接点を2個以上並列か、またはツイン接点を使用してください。



微小信号用接点


ツイン接点

- 6)制御回路の接点入力端子(STFなど)には電圧を入力しないでください。
- 7)リレー出力端子(A、B、C)には、リレーコイルやランプなどを必ず介してください。

9.3 パラメータユニット用コネクタへの接続

パラメータユニット用コネクタを使用することによって、パラメータユニット(FR-PU07)や盤面操作パネル(FR-PA07)からの運転を行うことができます。

接続時、インバータの表面カバーを取り外してください。




(1) 接続ケーブルを使用してパラメータユニット、盤面操作パネルを接続する場合

オプションのFR-CB2ロロを使用してください。

接続ケーブルの一方をインバータのパラメータユニット用コネクタ、もう一方をFR-PU07、FR-PA07の接続コネクタにガイドの位置を合わせて、ストッパーが確実に固定されるまで挿入してください。

接続後インバータの表面カバーを取り付けてください。





注記

パソコンのLANポート、FAXモデム用ソケットや電話用コネクタなどには接続しないでください。電気的仕様が異なりますので、インバータや相手機器が破損することがあります。

10 エラーと保護機能

インバータに異常(重故障)が発生すると保護機能が動作し、アラーム停止して操作パネルの表示部がエラー(異常)表示に自動的に切り換わります。(44ページ参照)

万一、異常表示一覧のいずれにも該当しない場合、およびその他にお困りの点がございましたら、お買上店または当社営業所までご連絡ください。

- 異常出力信号の保持保護機能が動作したとき、パラメータ設定にて異常出力信号(ALM)を出力することができます。保護機能動作時にインバータの入力側に設けた電磁接触器(MC)を開路させると、インバータの制御電源がなくなり、異常出力は保持されません。
- 異常表示……………保護機能が動作すると、操作パネル表示部が自動的に切り換わります。
- リセット方法.......保護機能が動作すると、インバータ出力停止状態を保持しますので、リセットしない限り再始動できません。(43ページ参照)
- 保護機能が動作したときは、原因の処置を行ってから、インバータをリセットして、運転を再開してください。 インバータが故障・破損する可能性があります。

インバータの異常表示には、大きく分けて以下のものがあります。

- (1) エラーメッセージ
 - 操作パネルやパラメータユニット(FR-PU04/FR-PU07)による操作ミスや、設定ミスをメッセージ表示します。インパータは出力遮断しません。
- (2) 警報

操作パネルに表示しても、インバータは出力遮断しませんが、対策しないと重故障が発生する可能性があります。

(3) 重故障 保護機能動作にてインバータを出力遮断します。パラメータ設定にて異常出力信号(ALM)を出力することもできます。

• 過去8回分のアラームをMダイヤルで表示することができます。(操作は*21ページ参照*)

10.1 保護機能のリセット方法

次に示す項目のいずれかの操作を行うとインバータ本体のリセットをかけることができます。なお、リセットを実行すると電子サーマルの内部熱積算値やリトライ回数はクリア(消去)されますので注意してください。 リセット解除後約1sで復帰します。

操作1......操作パネルを使用して、 (産业) にてリセットを行う。

(インバータ保護機能(重故障)動作時のみ可能(重故障は44ページ参照))

操作2......電源をいったん開放(OFF)し、操作パネルの表示が消灯してから再投入する。

操作3......リセット信号(RES)を0.1s以上ONする。(RES信号ONが続くと、「Err」表示(点滅) してリセット状態であることを知らせます。)





注記

・運転信号を入れたままアラームリセットを行うと突然再始動しますので、運転信号が切れていることを確認してから行って ください。

10.2 異常表示一覧

	機能名称	内 容	対 策	表示
	操作パネルロック	操作パネルロック中に操作した。	(Ting) を2s長押しする。	HOLd
	パスワード設定中	パスワードにより制限されたパラメータを読出し/書込みした。	<i>Pr.297 バスワード登録/解除</i> にパスワードを入力して、パスワード機能を解除してから操作する。	F004
エラー	書込み禁止エラー	 ・パラメータの書込みが禁止中に、パラメータの設定をしようとした。 ・周波数ジャンプの設定範囲が重複した。 ・パラメータユニットとインバータが正常に通信できていない。 	• $Pr.77$ パラメータ書込選択の設定値を確認する。 • $Pr.31 \sim Pr.36$ (周波数ジャンプ) の設定値を確認する。 • パラメータユニットとインバータの接続を確認する。	Er I
メッ	運転中書込みエラー	$Pr.77$ パラメータ書込選択 \neq "2" で運転中、STFをONでの運転中にパラメータ書込みを行った。	Pr.77 パラメータ書込選択 = "2" に設定する。運転を停止してから、パラメータの設定をする。	Er2
	校正エラー	アナログ入力のバイアス、ゲインの校正値が 接近しすぎている。	校正パラメータC3, C4, C6, C7 (校正機能) の設定値を確認する。	8-3
	モード指定エラー	<i>Pr.77 パラメータ書込選択 ≠ "2"</i> の時に外 部運転モードにてパラメータ設定をしようと した。	運転モードを "本体運転モード" にしてから、パラメータを 設定する。Pr.77パラメータ書込選択 = "2" に設定する。	8-4
	インバータリセット中	リセット指令(RES信号)がONした。 (インバータ出力遮断します。)	リセット指令をOFFする。	Err.
	過負荷	インバータ出力電流がインバータ定格電流の 150%を超えた。	・加減速時間を長くする。・負荷を軽くする。・周辺機器に不具合がないか確認する。	OL
	電子サーマルプリアラーム *1	電子サーマルの積算値が、Pr.9 電子サーマルの設定値の85%以上となった。	・負荷量、運転頻度を低減する。 ・Pr.9 電子サーマル の設定値を妥当な設定値にする。	ſН
警報	PU停止	外部運転中に操作パネルの(産业)を押した。	始動信号をOFFし、(景楽)で解除されます。	Ρ5
	メンテナンス信号出力 *2	累積通電時間がメンテナンス出力タイマ設定 値を超えた。	Pr.503 メンテナンスタイマに"O"を書き込むと信号を消すことができます。	ur
	不足電圧	主回路電源が低電圧状態になった。 (電源系統機器の異常/インバータの突入電流 抑制回路の異常)	電源など電源系統機器を調査する。 上記対策をしても改善されない場合は、お買上店または当社 営業所までご連絡ください。	Uo
	加速中過電流遮断	・加速中に過電流が発生した。 ・インパータ出力側で地絡が発生した。(始動 時のみ検出します)	加速時間を長くする。 始動時に、「E.OC1」が必ず点灯する場合、1度送風機を外して始動させてみる。それでも「E.OC1」が点灯する場合は、インバータ本体の故障が考えられるため、お買上店または当社営業所までご連絡ください。	E.DC 1
	定速中過電流遮断	 定速中に過電流が発生した。	出力短絡・地絡が発生していないか配線を確認する。 負荷の急変をなくす。	E.D.C.2
		減速中、停止中に過電流が発生した。	・出力短絡・地絡のないように配線を確認する。 ・減速時間を長くする。	E.D.C. 3
		加速中に過電圧が発生した。	出力短絡・地絡のないように配線を確認する 加速時間を短くする。	E.O. 1
		定速中に過電圧が発生した。	負荷の急変をなくす。	5.00.3
		減速中、停止中に過電圧が発生した。	減速時間を長くする。(負荷の慣性モーメントに見合った減速時間にする)	£.0 u 3
重故障	インバータ過負荷遮断 (電子サーマル) *1	インバータ素子保護用の電子サーマルが動作した。	加減速時間を長くする。負荷を軽くする。周囲温度を仕様以内とする。	8.Г.Н.Г
	モータ過負荷遮断 (電子サーマル) *1	送風機モータ保護用の電子サーマルが動作した。	負荷を軽くする。	E.C.H.O.
	フィン過熱	冷却フィンが過熱した。	・周囲温度を仕様以内とする。・冷却フィンの清掃を行う。・インバータ内蔵の冷却ファンを交換する。	E.F.1 n
	内部回路異常	内部回路異常時に表示します。	お買上店または当社営業所までご連絡ください。	Е. ЬЕ
	外部サーマル動作 *2	OH信号に接続されている外部サーマルが動作した。(外部サーマル動作は、OH信号を Pr.178~182 (入力端子機能選択) に設定したときのみ動作します)	負荷、運転頻度を低減する。リレー接点が自動復帰しても、リセットしない限りインバータは再始動しません。	E.DHF
	パラメータ記憶素子異常	パラメータを記憶している素子の動作が異常となった。(制御基板)	お買上店または当社営業所までご連絡ください。	E. PE
_	PU抜け	パラメータユニットと本体との交信異常が発生した。	パラメータユニットケーブルの接続を確実に行う。	Е.РИЕ
	リトライ回数オーバー *2	設定したリトライ回数以内に運転再開できな かった。	このエラー表示の1つ前のエラーの原因の処置を行う。	E.r.E.F

機能名称		内 容	対 策	表示
	CPUエラー	CPUおよび周辺回路に異常があった。	・インバータの周囲に過大なノイズを発生する機器などがある場合、そのノイズ対策を行う。・上記対策をしても改善されない場合は、お買上店または当社営業所までご連絡ください。	E. 5/ E.C.P.U
	突入電流抑制回路異常	突入電流抑制回路の抵抗が過熱した。	頻繁に電源のON/OFFを繰り返さない回路にする。 上記対策をしても改善されない場合は、お買上店または当社 営業所までご連絡ください。	ел он
重故障	アナログ入力異常	Pr.267 端子4入力選択の設定と電圧/電流入力切換スイッチの設定が異なる状態で、端子4に電圧(電流)が入力された。	電流入力により周波数指令を与えるか、Pr.267 端子4入力選 がおよび電圧/電流入力切換スイッチの設定を電圧入力に設 定する。	E.RI E
	IDIN信告带定	PID制御中、上限リミット信号(FUP)や下 限リミット信号(FDN)がONした。	Pr.131 $PID上限リミット、Pr.132 PID下限リミット を適切に設定する。$	E.P1 d
	E.14	内部回路に異常があった。S1-SC間、S2-SC間のいずれか一方が開放された。	S1-SC間、S2-SC間を短絡用電線で短絡する。	E. 14

^{*1} インパータをリセットすると、電子サーマルの内部熱積算データは初期化されます。

10.3 デジタル表示と実文字との対応

操作パネルに表示されるデジタル表示は次に示す英数字と対応します。

^{*2} 初期状態の場合、この保護機能は機能しません。

10.4 お困りのときはまず確認してください



ポイント

• 各々のチェックを行い、それでも原因が不明な場合は、パラメータをいったん初期化(初期値)したのち、再度必要なパラメータを設定し、チェックされることを推奨します。

10.4.1 送風機が始動しない

確認箇所	原因	対策
	正常な電源電圧が印加されていない。 (操作パネルが表示されてない。)	ノーヒューズブレーカ(NFB)、漏電ブレーカ(ELB)、または電磁接触器(MC)を投入する。
\		入力電圧の低下、入力欠相の有無、配線を確認する。
主回路	送風機が正しく接続されていない。	インバータと送風機間の配線を確認する。
	P/+-P1間の短絡片が、はずれている。	P/+-P1間の短絡片を確実に取り付ける。 DCリアクトル(FR-HEL)を使用するときには、端子P/+-P1 間の短絡片を外し、DCリアクトルを接続します。
		始動指令場所を確認して始動信号を入力する。
	始動信号が入力されていない。	本体運転モード時:運転
		外部運転モード時:STF信号
	周波数指令がゼロになっている。 (操作パネルの運転LEDが点滅している。)	周波数指令場所を確認して周波数指令を入力する。
	周波数設定に端子4を使っているとき、AU信号がONされていない。 (操作パネルの運転LEDが点滅している。)	AU信号-ONとする。 AU信号をONすると端子4入力が有効となります。
	出力停止信号 (MRS)、またはインバータリセット信号 (RES) がONの状態になっている。 (MRS信号-ONの状態では操作パネルの運転LEDが点滅します。)	MRS、またはRES信号-OFFとする。 MRS、またはRES信号をOFFすると、始動指令、周波数指令に従って運転します。 安全を確認してからOFFしてください。
入力信号	シンク、ソースのジャンパコネクタの選択が間違っている。 (操作パネルの運転LEDが点滅している。)	制御ロジック切換えジャンパコネクタが間違いなく装着されているか確認する。 間違った装着がされている場合、入力信号が認識されません。
	S1-SC間、S2-SC間の短絡用電線が、はずれている。	S1-SC間、S2-SC間を短絡用電線で短絡する。
	アナログ入力信号 (0~5V/0~10V、4~20mA) に対して 電圧/電流入力切換スイッチの設定が間違っている。 (操作パネルの運転LEDが点滅している。)	Pr.73、Pr.267と電圧/電流入力切換スイッチを正しく設定し、設定に合ったアナログ信号を入力する。
	外部運転モード時、優少を押した。	減速停止後、STF信号をOFFし (運転)を押して表示を解除し
	(操作パネル表示が P5 (PS)となっている。)	てください。もう一度 (理転)を押すと外部運転モードに戻り
		ます。
	2ワイヤ式、3ワイヤ式の接続が間違っている。	接続を確認する。 3ワイヤ式の場合は、STOP信号を接続してください。
	Pr.79 運転モード選択の設定が間違っている。	始動指令、周波数指令の入力方法にあった運転モードの設 定を行う。
	バイアス、ゲイン(校正パラメータ $C2\sim C7$) の設定が適切でない。	バイアス、ゲイン <i>(校正パラメータC2〜C7)</i> の設定を確認する。
パラメータ 設定	各種運転周波数(3速運転など)の周波数設定がゼロとなっている。	用途にあわせて周波数指令の設定を行う。
	瞬停再始動が動作した。	・負荷を軽くする。 ・加速中に発生した場合は、加速時間を大きくする。
	V/Fパターンが適切でない (<i>Pr.14、Pr.46</i>)	Pr.14 適用負荷選択、Pr.46 折れ点電圧 を負荷特性に合わせて変更する。 (23ページ参照)
	台井が手オギス	負荷を軽くする。
負荷	負荷が重すぎる。 	インバータと送風機の容量選定を確認する。
	軸が拘束された状態になっている。	送風機モータを点検する。
その他	操作パネル表示がエラー内容表示(E.OC1など)になっている。	保護機能が動作したときは、原因の処置を行ってから、インバータをリセットして、運転を再開してください。

10.4.2 送風機が異常音を発している

確認箇所	原因	対策
入力信号	アナログ入力(端子2、4)による周波数指令時、ノイズの影響を受けている。	ノイズ対策を実施する。
	共振が発生している。(出力周波数)	Pr.31~Pr.36 (周波数ジャンプ)を設定する。 機械系の固有振動数による共振を避けて運転したいときに、 共振発生周波数をジャンプさせることができます。
パラメータ 設定	共振が発生している。(キャリア周波数)	Pr.72 PWM周波数選択を変更する。 機械系やモータの共振周波数を避ける場合、PWMキャリア 周波数を変更すると効果があります。
	PID制御時のゲイン調整が不十分である。	測定値が安定するように、比例帯 $(Pr.129)$ を大きく積分時間 $(Pr.130)$ を長めに、微分時間 $(Pr.134)$ を短めに変更する。 目標値、測定値の校正を確認する。
送風機	送風機のガタつきがある。	送風機設備を調整してガタつきをなくす。
达黑俄	お買上店または当社営業所までご連絡ください。	

10.4.3 送風機モータが異常に発熱する

確認箇所	原因	対策	
送風機	送風機にごみ・ほこりがたまっている	送風機を清掃する。 周囲環境を改善する。	
	送風機モータ相間耐圧不足である。	送風機モータの耐圧を確認する。	
_	送風機モータ電流が大きい	「10.4.9 送風機モータ電流が大きい」を参照してください。	

10.4.4 回転速度が設定の値に対し大きく異なる

確認箇所	原因	対策		
	周波数設定信号が間違っている。	入力信号レベルを測定する。		
入力信号	入力信号線が外来のノイズの影響を受けている。	入力信号線にシールド線を使用するなどノイズ対策を実施 する。		
パラメータ	校正パラメータC2~C7の設定が適切でない。	校正パラメータ $C2\sim C7$ の設定を確認する。		
設定	$Pr.31 \sim Pr.36$ (周波数ジャンプ) の設定が適切でない。	周波数ジャンプする範囲を狭くする。		
負荷	今井が手 い	負荷を軽くする		
送風機	負荷が重い。	インバータと送風機の容量選定を確認する。		

10.4.5 加減速がスムーズでない

確認箇所	原因	対策	
バフメータ	加減速時間の設定値が短い。	加減速時間の設定値を長くする。	
	負荷が重い。	負荷を軽くする	
		インバータと送風機の容量選定を確認する。	

10.4.6 運転中に回転速度が変動する

確認箇所	原因	対策		
	周波数設定信号が変動している。	周波数設定信号を確認する。		
3 L /= D	周波数設定信号が誘導ノイズの影響を受けている。	入力信号線にシールド線を使用するなどノイズ対策を実施 する。		
入力信号	トランジスタ出力ユニット接続時などに、回り込み電流で 誤動作している。	端子PC (ソースロジック時:端子SD) をコモン端子とすることにより、回り込み電流による誤動作を防止する。		
	多段速指令信号がチャタリングしている。	信号がチャタリングしないよう対策する。		
パラメータ 設定	設備の剛性が低い場合など、振動系が構成されてハンチン グしている。	PID制御の場合、 Pr.129 PID比例帯、 Pr.130 PID積分時間 の設定を小さくする。 制御ゲインを下げて安定性を上げるよう調整する。 Pr.72 PWM周波数選択を変更する。		
その他	配線が長すぎる。	配線長を規定の長さ以下にする。(16ページ参照)		

10.4.7 運転モードの切り換えが正常に行われない


確認箇所	原因	対策
入力信号	始動信号(STF)がONしている。	STF信号がOFFの状態になっていることを確認する。 STF信号がONになっていると運転モードの切り換えが行われません。
パラメータ 設定	Pr.79 の設定値が適切でない。	Pr.79 運転モード選択を設定して適切な運転モードにする。

10.4.8 操作パネルが表示しない

確認箇所	原因	対策		
		確実な配線、据付けが行われているか確認する。		
主回路	確実な配線、据付けが行われていない。	端子P/+-P1間の短絡片は確実に取り付けられているか確認する。		
主回路 制御回路	電源が入力されていない。	電源を入力する。		

10.4.9 送風機モータ電流が大きい

確認箇所	原因	対策	
パラメータ	V/Fパターンが適切でない (<i>Pr.14、Pr.46</i>)	<i>Pr.14 適用負荷選択、Pr.46 折れ点電圧</i> を負荷特性に合わせて変更する。 <i>(23ページ参照)</i>	
設定	負荷が重い。	負荷を軽くする	
	貝仰が里い。	インバータと送風機の容量選定を確認する。	



確認箇所	原因	対策		
	始動指令や周波数指令がチャタリングしている。	始動指令や周波数指令が正常か確認する。		
入力信号	アナログ周波数指令の配線長が長く電圧(電流)がドロップしている。	アナログ入力パイアス・ゲインの校正を行う。		
	入力信号線が外来のノイズの影響を受けている。	入力信号線にシールド線を使用するなどノイズ対策を実施 する。		
	校正パラメータC2~C7の設定が適切でない。	校正パラメータ $C2\sim C7$ の設定を確認する。		
	外部運転時、電圧(電流)入力最大値の設定がされていな	Pr.125 端子2周波数設定ゲイン周波数、Pr.126 端子4周波		
パラメータ	(No. (Pr.125, Pr.126)	<i>数設定ゲイン周波数</i> の設定値を確認する。		
設定	 負荷が重い。	負荷を軽くする		
		インパータと送風機の容量選定を確認する。		
	PID制御中は、測定値=目標値となるよう出力周波数を自動制御します。			

10.4.11パラメータの書込みができない

確認箇所	原因	対策		
入力信号	運転中(STF信号がON)である。	運転を停止する。		
八万百万		Pr.77 = "0" (初期値)では、停止中のみ書き込み可能です。		
		本体運転モードにする。		
	外部運転モードにて、パラメータを設定しようとしている。	Pr.77 = "2" にて全ての運転モードで運転状態にかかわら		
パラメータ		ず書込み可能にすることもできます。		
設定	<i>Pr.77 パラメータ書込選択</i> によりパラメータ書込み不可になっている。	<i>Pr.77 パラメータ書込選択を</i> 確認する。		
	<i>Pr.161 周波数設定/キーロック操作選択</i> によりキーロック モードが有効になっている。	Pr.161 周波数設定/キーロック操作選択を確認する。		

11 保守・点検時の注意点について

インバータは、半導体素子を中心に構成された静止機器ですが、温度・湿度・じんあい・振動などの使用環境の影響や使用 部品の経年変化、寿命などから発生するトラブルを未然に防止するため、日常点検を行う必要があります。

●保守・点検時の注意事項

インバータ内部の点検を行う場合は電源を遮断した後でも、しばらくの間は平滑コンデンサが高圧状態にあります。電源遮 断後10分以上経過した後に点検を行ってください。

11.1 点検項目

11.1.1 日常点検

基本的には、運転中に下記異常がないかチェックします。

- (1) 送風機が設定通りの動きをしているか。
- (2) 設置場所の環境に異常はないか。
- (3) 冷却系統に異常はないか。
- (4) 異常振動、異常音はないか。

異常過熱、変色はないか。

11.1.2 清掃

インバータは常に清潔な状態で運転してください。

清掃時には、中性洗剤またはエタノールをしみ込ませた柔らかい布でよごれた部分を軽くふき取ってください。



掃しないでください。

アセトン、ベンゼン、トルエン、アルコールなどの溶剤はインバータの表面の溶解塗装のはがれの原因になりますので使用し ないでください。 操作パネル、パラメータユニット(FR-PU04/FR-PU07)の表示部などは、洗剤やアルコールをきらいますので、これらで清

11.2 定期点検

運転を停止しないと点検できない箇所や、定期点検を要する箇所をチェックします。

定期点検については、お買上店または当社営業所までご連絡ください。

- (1) 冷却系統に異常はないか。………エアフィルタなどの清掃
- (2) 締付チェックと増し締め振動、温度変化などの影響で、ねじ、ボルトなど締付部がゆるむことがありますので よく確認の上実施してください。

また、締付けは締付トルク (15ページ) に従って締付けてください。

- (3) 導体、絶縁物に腐食、破損はないか。
- (4) 絶縁抵抗の測定
- (5) リレーのチェックと交換。
- (6) アルミ電解コンデンサ



・ 送・ ・ 多化したコンデンサを使用し続けると破裂・破損や火災の原因になります。定期点検は確実に実施してください。

仕

樣

12 仕 様

12.1 定格

		単相100V		
形名 FR-FS2-□		0.4K	0.8K	
適用モータ容量(kW)		0.4	0.4	
	定格容量(kVA) *1	0.4	0.8	
出	定格電流(A)	4.0	8.0	
力	過負荷電流定格 *2	150% 60秒、200%	0.5秒(反限時特性)	
	定格電圧 *3	単相 100V		
定格入力を流電圧・周波数		単相100V · 50Hz/60Hz		
電	交流電圧許容変動	90V∼110V · 50Hz/60Hz		
源	周波数許容変動	±5%以内		
	電源設備容量(kVA) *4	0.6	1.2	
運転周波数変更可能範囲		22Hz~60Hz		
保護構造(JEM1030)		閉鎖形(IP20)		
冷却方式		自冷		
概略質量(kg)		0.9	1.5	

- *1 定格出力容量は、出力電圧が100Vの場合を示します。

12.2 共通仕様

周波数: 周波数: 利爾住樣	波数範囲 (設定分解能 (精度 減速時間設定	デジタル入力 アナログ入力	高キャリア周波数PWM制御(V/F制御) 0~60Hz 運転周波数22~60Hz 0.06Hz/60Hz (端子2、4:0~10V/10bit) 0.12Hz/60Hz (端子2、4:0~5V/9bit) 0.06Hz/60Hz (端子4:0~20mA/10bit) デジタル入力:0.01Hz アナログ入力:最大出力周波数の+1%以内(25℃+10℃)				
周波数: 周波数: 利爾住樣	(精度 減速時間設定	デジタル入力 アナログ入力	運転周波数22~60Hz 0.06Hz/60Hz (端子2、4:0~10V/10bit) 0.12Hz/60Hz (端子2、4:0~5V/9bit) 0.06Hz/60Hz (端子4:0~20mA/10bit) デジタル入力:0.01Hz				
周波数: 制御仕様 制御仕様 系統 一人力信品	精度 減速時間設定	デジタル入力 アナログ入力	0.12Hz/60Hz (端子2、4:0~5V/9bit) 0.06Hz/60Hz (端子4:0~20mA/10bit) デジタル入力:0.01Hz				
制御仕様	減速時間設定	アナログ入力	デジタル入力: 0.01Hz				
制御仕様	減速時間設定	アナログ入力					
制御仕様	減速時間設定	デジタル入力	/ / C / / / C / C / C / C / C / C / C /	アナログ入力:最大出力周波数の±1%以内(25℃±10℃)			
制御仕様			デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内				
制御仕様別	`+*=\-^/= C		0.1~3600s(加速・減速個別設定可能)、直線加減速				
制御仕様別		アナログ入力	DC0~5V, 0~10V, 4~20mA				
御仕様 入力信号 多	波数設定信号	デジタル入力	操作パネル、パラメータユニットにより入力				
仕様 入力信 号	動信号	STF	始動				
村	流入力選択	AU	周波数設定信号DC4~20mA(端子4)の入力を選択				
信多	常リセット		保護動作時の保持状態解除				
ク 山 -	段速度選択		最大7速まで選択可能(各速度0〜60Hzの範囲で設定可能、運転中に操作パネルで運転速度の変更可能)ただし、運転周波数範囲は22Hz〜60Hz	Pr.178∼Pr.182 \			
ш	出力停止		インバータ出力(周波数・電圧)の瞬時遮断 て選択				
外部	外部サーマル入力		外部に設けたサーマルリレーにてインバータを停止させるときのサーマル接点入力				
PI	PID制御有効		PID制御を行うときの選択				
PU	PU運転・外部運転切換		PU運転・外部運転を外部より切換可能				
運転機能	能		周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、運転モード選択、PID制御				
出進	力		インバータ運転中、過負荷警報、PID上限リミット、PID下限リミット、シャッター信号、運転準備完了、異常出力 などよりオープンコレクタ出力1種類、接点出力(1c接点、AC230V 0.3A、DC30V 0.3A)1種類選択可能。	<i>Pr.190、Pr.192</i> に て選択			
	示計用		出力周波数、出力電流、出力電圧などより1種類選択可能、パルス列出力(1440パルス/s 1mAフルスケール)	<i>Pr.54</i> にて選択			
保護・警報機能 警報機能		保護機能	過電流遮断(加速・減速・定速中)、回生過電圧遮断(加速・減速・定速中)、過負荷フィン過熱、始動時出力側地絡電流*2、外部サーマル*1、パラメータ記憶素子異常イ回数オーバー *1、CPUエラー、内部回路異常、突入抵抗過熱、アナログ入力異常	st、PU抜け、リトラ			
		警報機能	PU停止、パラメータ書込みエラー、電子サーマルプリアラーム、メンテナンス出力*1、不足電圧、操作パネルロック、パスワード設定中、インバータリセット中、過負荷信号				
周囲温			-10℃~+40℃(凍結のないこと)				
環 周囲湿	度		90%RH以下(結露のないこと)				
保存温	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-20°C~+65°C				
境 雰囲気	雰囲気		屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)				
標高・			屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)				

- *1 初期状態の場合、この保護機能は機能しません。
 *2 インパータ自身を保護する機能であり、周辺機器などの保護は行えません。常時有効、保護機能動作時の表示は過電流扱いとなります。
 *3 輸送時などの短期間に適用できる温度です。

付 録

付録1 旧シリーズインバータからリニューアルのお客様へ

付録 1-1 FREQROL-FSシリーズからのリニューアル

(1) 据付け時の注意事項

表面カバー、配線カバーの脱着要領が変わっています。(12ページ参照)

(2) FR-PU04 (パラメータユニット) を継続してお使いになる場合の注意事項

- 1) FREQROL-FS2シリーズでは多くの機能(パラメータ)が追加されています。これらの設定にあたり、パラメータ 名称や設定範囲は表示しません。HELP機能のユーザ初期値リスト、ユーザクリアは使用できません。
- 2) FREQROL-FS2シリーズでは多くの保護機能が追加されています。これらは機能しますが、アラーム表示は全て "エラー 14"となります。アラーム履歴を確認した場合は "E14"となります。追加された警報表示は、パラメータユニットに表示されません。
- 3) ユーザ初期値設定は使用できません。
- 4) ユーザ登録・削除は使用できません。
- 5) パラメータコピー・照合機能は使用できません。

(3) FREQROL-FSシリーズとの主な相違点および互換性

項目	FREQROL-FS			FREQROL-FS2	
	Pr.88 PID動作選択			Pr.128 PID動作選択	
初期値変更	20 (PID逆動作)			0 (PID制御無効)	
1/3/13/12/2/	X14信号ON	でPID制御有効		0"でPID制御有効(X14信号が割付けら	
	D	ペネル表示データ選択		れていない場合は、X14信号入力不要) Pr.52 DU/PUメイン表示データ選択	
	Pr.32 採作/	イベル表示ノーダ選択	Pr.32 DU/F	(1) イン表外リータ選択	
	1:出力電流		0/100:出力電流((数定)にて選択)		
-0.0/法亦五		33入力端子機能選択		.182 入力端子機能選択	
設定値変更	6:MRS信号	号(出力停止)		号(出力停止)	
		号 (リセット)	62: RES信号(リセット)		
	Pr.73 编号2 0:0~5V(0~5V、0~10V選択	$0:0\sim10$ V	Pr.73 アナログ入力選択	
	1:0~10V		1:0~5V	•	
	パラメータ		パラメータ		
	番号	名 称	番号	名 称	
	Pr.30	拡張機能表示選択	Pr.160	拡張機能表示選択	
	Pr.38	周波数設定電圧ゲイン周波数	Pr.125	端子2周波数設定ゲイン周波数	
	Pr.39	周波数設定電流ゲイン周波数	Pr.126	端子4周波数設定ゲイン周波数	
	Pr.53	周波数設定操作選択	Pr.161	周波数設定/キーロック操作選択	
	Pr.60	RL端子機能選択	Pr.180	RL端子機能選択	
	Pr.61	RM端子機能選択	Pr.181	RM端子機能選択	
	Pr.62	RH端子機能選択	Pr.182	RH端子機能選択	
パラメータ番号・	Pr.63	AU端子機能選択	Pr.179	AU端子機能選択	
名称変更	Pr.64	RUN端子機能選択	Pr.190	RUN端子機能選択	
- 1/1/交叉	Pr.65	ABC端子機能選択	Pr.192	ABC端子機能選択	
	Pr.66	リトライ選択	Pr.65	リトライ選択	
	Pr.88	PID動作選択	Pr.128	PID動作選択	
	Pr.89	PID比例带	Pr.129	PID比例带	
	Pr.90	PID積分時間	Pr.130	PID積分時間	
	Pr.91	PID上限リミット	Pr.131	PID上限リミット	
	Pr.92	PID下限リミット	Pr.132	PID下限リミット	
	Pr.93 Pr.94	本体運転時のPID制御目標値	Pr.133 Pr.134	PID動作目標値	
	C1	PID微分時間	C0	PID微分時間	
	差込ネジ式算	│ FM端子校正 HRZム		┃ FM端子校正 HR Z ム	
	左込イン式 一ネジで配約		差込パネ式端子台 内部のバネ圧で配線を固定		
制御端子台		、このと ':M2(端子A、B、CのみM3))	F 3 DO) / (- 1/2		
. 193 12-7-110 5		子長さ:6mm	推奨棒状端	推奨棒状端子長さ:10mm	
		<u> </u>		-FS用棒状端子使用不可)	
			FR-PU07		
PU	FR-PU04		FR-PU04 (パラメータコピーができないなど一部使		
Tro / 1 / 1 / 1 / 1			用に制約あり)		
取付け寸法	全容量取付け寸法互換あり				
出力側ノイズフィルタ	ESD-R-38B		ESD-R-38B、ESD-R-38D-B		

付録2 SERIAL(製造番号)の見方

定格名板の位置は8ページを参照してください。

定格名板例

□ ○ ○ ○○○○○○○記号 年 月 管理番号

SERIAL(製造番号)

SERIAL は、記号1文字と製造年月2 文字、管理番号6文字で構成されています。 製造年は、西暦の末尾1桁、製造月は、1 \sim 9(月)、X(10月)、Y(11月)、Z(12月)で表します。 ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵(以下併せて「故障」と呼びます)が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後12ヶ月とさせていただきます。

ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から18ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。 また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】

- (1) 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。
 - ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。 この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。
- (2) 使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
- (3) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
 - ① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
 - ②お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
 - ③ 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
 - ④ 取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
 - ⑤ 消耗部品(コンデンサなど)の交換。
 - ⑥ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
 - ⑦ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
 - ⑧ その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

2. 生産中止後の有償修理期間

- (1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。生産中止に関しましては、当社セールスとサービスなどにて報じさせていただきます。
- (2) 生産中止後の製品供給(補用品を含む)はできません。

3. 海外でのサービス

海外においては、当社の各地域FAセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、各FAセンターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

4. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、当社の責に帰すことができない事由から生じた障害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷、およびお客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償については、当社責務外とさせていただきます。

5. 製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

6. 製品の適用について

- (1) 本製品をご使用いただくにあたりましては、万一本製品に故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に 実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。
- (2) 本製品は、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。

したがいまして、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、本製品の適用を除外させていただきます。

また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用についても、本製品の適用を除外させていただきます。

ただし、これらの用途であっても、使途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。

以上

*取扱説明書番号は、本説明書の裏表紙の左下に記載してあります。

印刷日付	* 取扱説明書番号		改	 定	内	
2012年6月	IB(名)-0600476-A	初版印刷		~ _	. 5	_
	, <u> </u>					

三菱送風機専用単相インバータ



三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

三菱電機FA機器技術相談

●電話技術相談窓口

対象機種		電話番号	受付時間※1		
インバータ	FREQROLシリーズ	052-722-2182	月曜~金曜 9:00~19:00		

おかけ間違いのないように、電話番号をよくお確かめください。

●FAX技術相談窓口

三菱電機FAサイト、仕様・機能に関するお問い合わせのWebフォームもご利用ください。なお、お急ぎの場合は、お手数ですが、上記電話技術相談窓口までご相談ください。

対象機種	FAX番号	受付時間※1	
上記対象機種	052-719-6762	9:00~16:00(受信は常時※2)	

※1:土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日 ※2:春期・夏期・年末年始の休日を除く